
Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

02 - Газовый тракт



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


02 - Газовый тракт

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118636	Газовый клапан	
002	0020118627	Прокладка, (10 шт)	
003	0020118601	Газовая трубка	
004	0020118623	Прокладка, (10 шт)	
005	0020118629	Прокладка, (10 шт)	
006	0020118708	Прокладка	
007	0020119798	Шланг силиконовый к маностату	
008	D003201539	Заклепка	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

04 - Горелка



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


04 - Горелка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118596	Горелка	Рысь HK11 (N-RU)
002	0020118609	Перевод на сж.газ РысьHK,ЯгуарJTV 11/24	Lynx HK11 (N-RU), LPG
002	0020118607	Рампа горелки	Lynx HK11 (N-RU), NG
003	0020118685	Электрод розжига	
004	0020118686	Электрод ионизации	
005	0020118700	Трансформатор розжига	
006	0020118743	Кабель электрода розжига	
007	0020118621	Шуруп, 3.5 x 9.5 мм, (10 шт)	
008	0020118709	Шуруп, 4 x 9.5, (10 шт)	
009	0020118776	Кабель электрода ионизации	
010	0020176757	V-образная отводящая пластина	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

06 - Теплообменник (11/24 kW до s/n 211419.....)



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


06 - Теплообменник (11/24 kW до s/n 211419.....)

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020119766	Теплообменник	Рысь HK11 (N-RU)
002	0020118652	Аварийный термостат 130°C	
003	0020118644	Зажим, (10 шт)	
004	0020118663	Зажимная скоба, (10 шт)	
005	0020118658	Прокладка, (теплообменник), (10 шт)	
006	0020119600	Трубка, соединение насоса	
007	0020119769	Трубка, соединение с насосом	Рысь HK11 (N-RU)
008	0020119602	NTC-датчик	
010	0020118671	Прокладка (10 шт)	
011	0020118602	Трубка	Lynx HK11 (N-RU), теплообменник/3-х ходовой клапанзаменен на 0020119768
011	0020119768	Трубка-соединение с 3-хходовым клапаном	Рысь HK11 (N-RU)
012	0020118653	Термостат предохранительный	98/70 °C
013	0020119767	Трубка соединительная	Рысь HK11 (N-RU)
014	0020119789	Трубка, соединение с насосом	Рысь HK11 (N-RU)
015	0020118627	Прокладка, (10 шт)	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

06 - Теплообменник (11/24 kW с s/n 211419.....)



02 - 0 - 06 - 07

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


06 - Теплообменник (11/24 kW с s/n 211419.....)

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020120231	Теплообменник первичный	
002	0020118652	Аварийный термостат 130°C	
003	0020118644	Зажим, (10 шт)	
004	0020118663	Зажимная скоба, (10 шт)	
005	0020118658	Прокладка, (теплообменник), (10 шт)	
006	0020120232	Трубка, соединение с теплообменником	
007	0020120233	Трубка, соединение с теплообменником	
008	0020119602	NTC-датчик	
009	0020118631	Зажим, (10 шт)	
010	0020118653	Термостат предохранительный	
011	0020118671	Прокладка (10 шт)	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

07a - Облицовка



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


07a - Облицовка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118603	Передняя панель	Рысь HK11 (N-RU)
002	0020118709	Шуруп, 4 x 9.5, (10 шт)	
004	0020118693	Облицовка	Рысь HK11 (N-RU)
005	0020118605	Панель камеры сгорания	Lynx HK11 (N-RU), заменен на 0020134746
005	0020134746	Панель камеры сгорания	Рысь HK11 (N-RU)
006	0020118632	Держатель	
007	0020118741	Маностат воздуха (40/25 Па)	Рысь HK11 (N-RU)
008	0020118625	Прокладка, (10 шт)	электрод ионизации
009	0020118645	Силиконовая вставка для трубки	газ
010	0020118660	Силиконовая вставка для трубки	
011	0020118750	Крепежная планка	Рысь HK11 (N-RU)
012	0020118633	Дюббель, (10 шт)	
013	0020118622	Шуруп, (10 шт)	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

07b - Облицовка



02-0-07-10.01

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


07b - Облицовка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118674	Передняя панель камеры сгорания	Lynx HK11 (N-RU), заменен на 0020118763
001	0020118763	Панель камеры сгорания 24 кВт	Рысь HK11 (N-RU)
002	0020118709	Шуруп, 4 x 9.5, (10 шт)	
003	0020118688	Теплоизолирующая пластина	Lynx HK11 (N-RU), передняя сторона, заменен на 0020118765
003	0020118765	Теплоизоляция 24 кВт, (5 шт)	Lynx HK11 (N-RU), передняя сторона
004	0020118677	Облицовка камеры сгорания	право
005	0020118687	Теплоизолирующая пластина	лево/право
006	0020118676	Облицовка камеры сгорания	лево
007	0020118690	Теплоизолирующая пластина	Lynx HK11 (N-RU), задняя сторона, заменен на 0020118767
007	0020118767	Теплоизоляция, (5 шт)	Lynx HK11 (N-RU), задняя сторона
008	0020118678	Держатель вентилятора	Lynx HK11 (N-RU), заменен на 0020119773
008	0020119773	Держатель вентилятора	Рысь HK11 (N-RU)
009	0020118664	Гайка	
010	0020118666	Вентилятор	
011	0020118695	Прокладка	
012	0020118752	Дроссельная шайба	Lynx HK11 (N-RU), заменен на 0020119772
012	0020119772	Дроссельная шайба	Рысь HK11 (N-RU)
013	0020118712	Винты (вентилятор) 4x15 (10 шт.)	
014	0020118963	Шланг силиконовый к маностату	заменен на 0020119801
014	0020119801	Шланг силиконовый к маностату	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

08a - Гидравлические части



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020118680	Расширительный бак	
02	0020118661	Прокладка, (10 шт)	
03	0020118703	Трубка подключения	
04	0020118667	Прокладка, (10 шт)	
05	0020118754	Изоляция, расширительный бак	
05	0020118656	Уплотнение, расширительный бак	
06	0020119605	Теплообменник 10	
06	0020119606	Теплообменник 12	
07	0020118647	Шуруп, M 5 x 20, (10 шт)	
08	0020118654	Прокладка, (10 шт)	
09	0020119604	Насос	
10	0020118634	Зажим, Насос / Теплообменник, (10 шт)	
11	0020118641	Прокладка (10 шт)	
12	0020061599	Ниппель (3/4)	
13	0020118635	Зажим, (10 шт)	
14	0020118699	Гидроблок	
15	0020118669	Клипса, гидроблок	
16	0020118672	Прокладка 5,28x1,78 мм	
17	0020118668	L-образная трубка	
18	0020118670	Прокладка 11 x 6 x 1,5 мм	
19	0020118698	3х ходовой клапан	
20	0020118732	Зажимная скоба, (10 шт)	
21	0020118705	Клипса	
22	0020118736	Фитинг	
23	0020118655	Клипса (10 шт)	
24	0020119256	Двигатель 3х ходового клапана	
25	0020118638	NTC-датчик	
26	0020118704	Прокладка	
27	0020118696	Датчик давления	
28	0020118702	Гайка	
29	0020118649	Подключение ХВС	1/2''

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
30	0020118648	Аксессуары - Подключение отопления, 3/4	3/4''
31	0020118624	Прокладка, (теплообменник - подача), (10 шт)	
32	0020118627	Прокладка, (10 шт)	
33	0020014161	Воздухоотводчик	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

08b - Гидравлические части



Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118650	Датчик аквасенсора	
002	0020118717	Заглушка	
003	0020118718	Прокладка, 17.86x2.62, (10 шт)	
004	0020118719	Турбинка аквасенсора	
005	0020118662	Аквасенсор в сборе	
006	0020118669	Клипса, гидроблок	
007	0020118670	Прокладка 11 x 6 x 1,5 мм	
008	0020118668	L-образная трубка	
009	0020118672	Прокладка 5,28x1,78 мм	
010	0020118710	Шуруп, M4 x 8, (10 шт)	
011	0020118727	Крышка гидроблока (низ) латунь	
012	0020118758	Клапан подпитки	заменен на 0020119802
012	0020119802	Клапан подпитки	
014	0020118726	Фильтр холодной воды	
015	0020118725	Гайка гидроблока (Выход)	
016	0020118724	Прокладка, 16x2	
017	0020118651	Ограничитель потока, 12 л 20 кВт - 24 кВт, (10 шт)	
018	0020118723	Втулка	
019	0020118722	Прокладка, 18.72x2.62, (10 шт)	
020	0020118721	Крышка гидроблока (верхняя)	пластик
021	0020098269	Винт	
022	0020118699	Гидроблок	
023	0020118728	Насадка 3-х ходового клапана	
024	0020118186	Прокладка (x10)	
025	0020118196	Шток 3-х ходового клапана	
026	0020118739	3-х ходовой клапан (верхняя часть)	
027	0020118730	Корпус 3-х ходового клапана	низ, латунь
028	0020118195	БАЙПАС	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)


08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
029	0020118740	Пружина бай-пасса	
030	0020118191	Заглушка	
031	0020118641	Прокладка (10 шт)	
032	0020118732	Зажимная скоба, (10 шт)	
033	0020118190	Предохранительно-сбросной клапан	
034	0020118733	Корпус 3-х ходового клапана	пластик
035	0020118737	Прокладка, 17.17 x 1.78, (10 шт)	
036	0020118738	Заглушка	
037	0020118736	Фитинг	
038	0020118698	3х ходовой клапан	

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

12 - Панель управления



02-0-12-04

Настенные котлы (турбированный двухконтурный)

Рысь HK11 (N-RU)

12 - Панель управления

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
001	0020118707	Корпус панели управления	
002	0020118749	Наклейка (черная)	
003	0020118643	Ось, (10 шт)	
004	0020118716	Кнопка	
005	0020118706	Ручка управления	
006	0020118709	Шуруп, 4 x 9.5, (10 шт)	
007	0020118682	Держатель панели управления	право
008	0020118683	Держатель панели управления	лево
009	0020119603	Жгут проводов	
010	0020120239	Плата управления, 11 кВт	Рысь HK11 (N-RU)
011	0020118713	Держатель проводов	
012	0020118684	Держатель панели управления	пластик
013	0020118777	Задняя панель	
014	0020118746	Уплотнение, панел управления	