
Wall-hung boilers • Gas-Wandheizgeräte



atmoTEC pro/plus

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5,
VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3,
VUW 280/5-5

www.pvzip.ru

turboTEC pro/plus

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5,
VU 282/5-5, VU 362/5-5

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3,
VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5,
VUW 362/5-5

0020220728_00 INT 04/2015

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

Content - Inhalt (1)

General view of sheet **Baugruppenübersicht**	VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5	5
04 Burner **04 Brenner**		6
05 Gas section **05 Gasarmatur**		8
06 Heat exchanger **06 Wärmetauscher**		10
07 Casing parts **07 Verkleidungsteile**		12
08a Hydraulic parts **08a Hydraulikteile**		14
08b Hydraulic parts **08b Hydraulikteile**		18
12 Control box **12 Schaltkasten**		20
General view of sheet **Baugruppenübersicht**	VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5	23
04 Burner **04 Brenner**		24
05 Gas section **05 Gasarmatur**		26
06 Heat exchanger **06 Wärmetauscher**		28
07 Casing parts **07 Verkleidungsteile**		32
08a Hydraulic parts **08a Hydraulikteile**		40
08b Hydraulic parts **08b Hydraulikteile**		44
12 Control box **12 Schaltkasten**		48

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

Content - Inhalt (2)

General view of sheet **Baugruppenübersicht**	VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5	53
04 Burner **04 Brenner**		54
05 Gas section **05 Gasarmatur**		56
06 Heat exchanger **06 Wärmetauscher**		58
07a Casing parts **07a Verkleidungsteile**		60
07b Air pressure chamber **07b Unterdruckkammer**		62
08a Hydraulic parts **08a Hydraulikteile**		66
08b Hydraulic parts **08b Hydraulikteile**		70
12 Control box **12 Schaltkasten**		74
General view of sheet **Baugruppenübersicht**	VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5	77
04 Burner **04 Brenner**		78
05 Gas section **05 Gasarmatur**		82
06 Heat exchanger **06 Wärmetauscher**		84
07a Casing parts **07a Verkleidungsteile**		88
07b Air pressure chamber **07b Unterdruckkammer**		94
08a Hydraulic parts **08a Hydraulikteile**		100
08b Hydraulic parts **08b Hydraulikteile**		108
12 Control box **12 Schaltkasten**		114
Notes **Notizen**		120

www.pvzip.ru

In order to maintain the safe and efficient operation of this appliance, only genuine Vaillant spare parts must be used.

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!


boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

General view of sheet - Baugruppenübersicht


VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

04 Burner - Brenner

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 04 - 045.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

04 Burner - Brenner

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0204045	
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VU 200/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VU 200/5-5, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VU 240/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VU 240/5-5, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VU 280/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VU 280/5-5, mit Pos. 06
02	0020038147	Burner support 20kW H	VU 200/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VU 200/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VU 240/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VU 240/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VU 280/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VU 280/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
03	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039057	Electrode	with part 07
		Elektrode	mit Pos. 07
05	0020038149	Protection plate	VU 200/5-5
		Strahlungsblech	VU 200/5-5
05	0020039058	Protection plate	VU 240/5-5
		Strahlungsblech	VU 240/5-5
05	0020039058	Protection plate	VU 280/5-5
		Strahlungsblech	VU 280/5-5
06	0020218970	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
09	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 05 - 032

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0205032	
01	0020200723	Gas valve	with part 04
		Gasventil	mit Pos. 04
02	0020200691	Gas pipe	with parts 04,07
		Gasrohr	mit Pos. 04,07
03	0020200707	Gas pipe	with parts 04,05
		Gasrohr	mit Pos. 04,05
04	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	108628	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020200700	Support	with part 06
		Halter	mit Pos. 06
09	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
10	0020216971	Compression fitting	
		Quetschverschraubung	
11	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 06 - 051.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
01	0020038152	Heat exchanger (82 fins)	VU 200/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 82 Lamellen	VU 200/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020019994	Heat exchanger (92 fins)	VU 240/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 92 Lamellen	VU 240/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039068	Heat exchanger (101 fins)	VU 280/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 101 Lamellen	VU 280/5-5, mit Pos. 04,05
02	0020038153	Combustion chamber	VU 200/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 200/5-5, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VU 240/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 240/5-5, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VU 280/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 280/5-5, mit Pos. 07
02a	0020082188	Insulation (set)	VU 200/5-5
		Isolierung, Set	VU 200/5-5
02a	0020082190	Insulation (set)	VU 240/5-5
		Isolierung, Set	VU 240/5-5
02a	0020082191	Insulation (set)	VU 280/5-5
		Isolierung, Set	VU 280/5-5
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 06,08
04	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
05	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
06	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207124	
01	0020200693	Casing	with parts 02,17
		Mantel	mit Pos. 02,17
02	0020216996	Insulation	VU 200/5-5
		Isolierung	VU 200/5-5
02	0020216996	Insulation	VU 240/5-5
		Isolierung	VU 240/5-5
02	159114	Heat protection plate	VU 280/5-5
		Isolierplatte	VU 280/5-5
03	0020216974	Insulation plate	
		Isolierung	
04	0020039074	Side panel	with part 17
		Seitenblech	mit Pos. 17
05	0020144609	Handle	with part 07
		Griff	mit Pos. 07
06	0020200695	Casing	with parts 05,07,08,18
		Mantel	mit Pos. 05,07,08,18
07	0020068136	Magnet, (PK2)	
		Magnet, (2 St.)	
08	0020144595	Hinge	with part 18
		Scharnier	mit Pos. 18
09	0020210120	badge, blank	
		Firmenschild, unbedruckt	
10	0020216967	Draught diverter	VU 200/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VU 200/5-5, mit Pos. 17,20
10	0020216968	Draught diverter	VU 240/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VU 240/5-5, mit Pos. 17,20
10	0020216966	Draught diverter	VU 280/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VU 280/5-5, mit Pos. 17,20
11	0020210119	Support	with part 17
		Halter	mit Pos. 17
12	0020039072	Support	
		Halter, Gerät	
13	0020200701	Support	with part 19
		Halter	mit Pos. 19
14	0020144611	Support, control box (PK2)	with part 17
		Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
15	0020039083	Sensor flue gas	with part 20
		Fühler, Abgassensor	mit Pos. 20
16	0020200719	Sensor	VU 200/5-5
		Fühler	VU 200/5-5
16	0020200720	Sensor	VU 240/5-5
		Fühler	VU 240/5-5
16	0020200721	Sensor	VU 280/5-5
		Fühler	VU 280/5-5
17	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
18	193538	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
19	0020207152	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
20	108542	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
21	076629	Insulation, (PK2)	only for balcony
		Isolierung, bis -10C (2 St.)	nur für Balkon
22	0020039085	Cover wind protection	only for balcony
		Abdeckung, Windschutz	nur für Balkon
23	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 08 - 223

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208223	
01	0020046782	Plate	with parts 18,19,20,24,26,27
		Hydroplatte	mit Pos. 18,19,20,24,26,27
02	-	-	cannot be delivered as spare part
		-	nicht als Ersatzteil lieferbar
03	179031	Connection, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 06,16,17,18,20,27
		Anschluss, Vorlauf, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 06,16,17,18,20,27
03	0020140559	Connection, composite	only for SEE-INT, with parts 06,16,17,18,20,27
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	nur für SEE-INT, mit Pos. 06,16,17,18,20,27
04	179030	Filter	with parts 16,20
		Sieb	mit Pos. 16,20
05	0020059717	Sensor (water pressure)	with parts 06,17
		Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 06,17
06	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
07	179033	Pipe	with parts 20,24,25
		Rohr	mit Pos. 20,24,25
08	0020132683	Diverter valve, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 09,16,17,18,19,20,27
		Vorrangumschaltventil, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 09,16,17,18,19,20,27
08	0020020015	Diverter valve, plastic	only for SEE-INT, with parts 09,16,17,18,19,20,27
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	nur für SEE-INT, mit Pos. 09,16,17,18,19,20,27
09	178980	Bypass	with part 17
		Bypass	mit Pos. 17
10	180999	Pipe	with parts 20,24,25
		Rohr	mit Pos. 20,24,25
11	0020213167	Pump	with parts 13,14,16,17,20,21,22,26,28
		Pumpe	mit Pos. 13,14,16,17,20,21,22,26,28
12	178985	Pressure relief valve, 3 bar	with parts 16,22
		Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 16,22
13	178984	Support	with parts 26,28
		Halter	mit Pos. 26,28
14	104521	Automatic de-aerator	
		Schnellentlüfter	
15	178981	Clip	
		Klammer	
16	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
17	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
18	193535	Gasket, Type-C (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	178986	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
23	981165	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 08 - 223

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile


VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208223	
24	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
25	193598	Nut (PK4)	
		Mutter, Set a 4 St.	
26	0020107695	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
27	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
28	0020133833	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile


VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020041916	Tube 12+20kW atmo	VU 200/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 12+20 kW Kamin	VU 200/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041917	Tube 24kW atmo	VU 240/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 24 kW Kamin	VU 240/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041918	Tube 28kW atmo	VU 280/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 28 kW Kamin	VU 280/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
03	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
04	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
05	0020041924	Tube 12+20kW atmo	VU 200/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 12+20 kW Kamin	VU 200/5-5, mit Pos. 14,19,25
05	0020041925	Tube 24kW atmo	VU 240/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Kamin	VU 240/5-5, mit Pos. 14,19,25
05	0020041926	Tube 28kW atmo	VU 280/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28 kW Kamin	VU 280/5-5, mit Pos. 14,19,25
06	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
07	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
08	0020041914	Tube	only for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG lang	nur für TR, mit Pos. 16,21,23
09	0020041915	Tube	not for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG kurz	nicht für TR, mit Pos. 16,21,23
10	0020023812	Adapter manometer	not for TR, with parts 15,16,21,24
		Adapter, Manometer 10/10	nicht für TR, mit Pos. 15,16,21,24
11	101271	Pressure gauge	not for TR, with parts 15,24
		Manometer	nicht für TR, mit Pos. 15,24
12	0020068120	Sensor, NTC 19mm	
		Fühler (NTC, 19mm)	
13	179030	Filter	with parts 17,20
		Sieb	mit Pos. 17,20
14	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
15	0020107709	Support	not for TR
		Halter	nicht für TR
16	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
17	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
18	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
19	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
23	981149	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	981155	O-ring, (PK10)	not for TR
		O-Ring, (10 St.)	nicht für TR
25	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VU 200/5-5, VU 240/5-5, VU 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
01	0020216296	Casing	with parts 02,03,04,16
		Mantel	mit Pos. 02,03,04,16
02	0020067507	Fuse 2,0 A T2H (PK10)	
		Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
03	0020213174	Knob	
		Knopf	
04	0020216972	Flap (kit)	
		Klappe (Set)	
05	0020202560	Display Plus	
		Display Plus	
06	0020202559	PCB	
		Leiterplatte	
07	0020136630	Cable, display	
		Kabel, Display	
08	-	-	wireless thermostat (accessory, cannot be delivered as spare part)
		-	kabelloses Thermostat (Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar)
09	0020200703	Spacer	
		Abstandhalter	
10	0020200688	Supply harness	only for TR
		Kabelbaum	nur für TR
10	0020210121	Cable	only for SEE
		Kabel	nur für SEE
11	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
12	0020216295	Wiring harness	
		Kabelbaum	
13	0020207150	Wiring harness	VU 200/5-5
		Kabelbaum	VU 200/5-5
13	0020200714	Wiring harness	VU 240/5-5
		Kabelbaum	VU 240/5-5
13	0020207150	Wiring harness	VU 280/5-5
		Kabelbaum	VU 280/5-5
14	0020210117	Plug	
		Stopfen	
15	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
16	0020216303	Cover	
		Deckel	
17	0020210118	Cover	
		Deckel	
18	0020207152	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
19	0020197541	Cable	
		Kabel	
20	0020216997	Spacer	
		Abstandhalter	

www.pvzip.ru


boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

General view of sheet - Baugruppenübersicht


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 04 - 045.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

04 Burner - Brenner

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0204045	
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 180/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 180/5-3, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 200/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 200/5-3, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 200/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 200/5-5, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VUW 240/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VUW 240/5-3, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VUW 240/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VUW 240/5-5, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VUW 280/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VUW 280/5-3, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VUW 280/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VUW 280/5-5, mit Pos. 06
02	0020038147	Burner support 20kW H	VUW 180/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VUW 180/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020038147	Burner support 20kW H	VUW 200/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VUW 200/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020038147	Burner support 20kW H	VUW 200/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VUW 200/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VUW 240/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VUW 240/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VUW 240/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VUW 240/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VUW 280/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VUW 280/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VUW 280/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VUW 280/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
03	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039057	Electrode	with part 07
		Elektrode	mit Pos. 07
05	0020038149	Protection plate	VUW 180/5-3
		Strahlungsblech	VUW 180/5-3
05	0020038149	Protection plate	VUW 200/5-3
		Strahlungsblech	VUW 200/5-3
05	0020038149	Protection plate	VUW 200/5-5
		Strahlungsblech	VUW 200/5-5
05	0020039058	Protection plate	VUW 240/5-3
		Strahlungsblech	VUW 240/5-3
05	0020039058	Protection plate	VUW 240/5-5
		Strahlungsblech	VUW 240/5-5
05	0020039058	Protection plate	VUW 280/5-3
		Strahlungsblech	VUW 280/5-3
05	0020039058	Protection plate	VUW 280/5-5
		Strahlungsblech	VUW 280/5-5
06	0020218970	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
09	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 05 - 032

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0205032	
01	0020200723	Gas valve	with part 04
		Gasventil	mit Pos. 04
02	0020200691	Gas pipe	with parts 04,07
		Gasrohr	mit Pos. 04,07
03	0020200707	Gas pipe	with parts 04,05
		Gasrohr	mit Pos. 04,05
04	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	108628	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020200700	Support	with part 06
		Halter	mit Pos. 06
09	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
10	0020216971	Compression fitting	
		Quetschverschraubung	
11	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 06 - 051.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
01	0020038152	Heat exchanger (82 fins)	VUW 180/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 82 Lamellen	VUW 180/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020038152	Heat exchanger (82 fins)	VUW 200/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 82 Lamellen	VUW 200/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020038152	Heat exchanger (82 fins)	VUW 200/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 82 Lamellen	VUW 200/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020019994	Heat exchanger (92 fins)	VUW 240/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 92 Lamellen	VUW 240/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020019994	Heat exchanger (92 fins)	VUW 240/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 92 Lamellen	VUW 240/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039068	Heat exchanger (101 fins)	VUW 280/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 101 Lamellen	VUW 280/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039068	Heat exchanger (101 fins)	VUW 280/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 101 Lamellen	VUW 280/5-5, mit Pos. 04,05
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 180/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 180/5-3, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 200/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 200/5-3, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 200/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 200/5-5, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VUW 240/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 240/5-3, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VUW 240/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 240/5-5, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VUW 280/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 280/5-3, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VUW 280/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 280/5-5, mit Pos. 07
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 180/5-3
		Isolierung, Set	VUW 180/5-3
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 200/5-3
		Isolierung, Set	VUW 200/5-3
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 200/5-5
		Isolierung, Set	VUW 200/5-5
02a	0020082190	Insulation (set)	VUW 240/5-3
		Isolierung, Set	VUW 240/5-3
02a	0020082190	Insulation (set)	VUW 240/5-5
		Isolierung, Set	VUW 240/5-5
02a	0020082191	Insulation (set)	VUW 280/5-3
		Isolierung, Set	VUW 280/5-3
02a	0020082191	Insulation (set)	VUW 280/5-5
		Isolierung, Set	VUW 280/5-5
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 180/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 180/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 200/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 200/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 200/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 200/5-5, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 240/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 240/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 240/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 240/5-5, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 280/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 280/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 280/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 280/5-5, mit Pos. 06,08

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 06 - 051.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

06 Heat exchanger - Wärmetauscher


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
04	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
05	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
06	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207124	
01	0020200696	Casing	VUW 180/5-3, with parts 02,17
		Mantel	VUW 180/5-3, mit Pos. 02,17
01	0020200696	Casing	VUW 200/5-3, with parts 02,17
		Mantel	VUW 200/5-3, mit Pos. 02,17
01	0020200693	Casing	VUW 200/5-5, with parts 02,17
		Mantel	VUW 200/5-5, mit Pos. 02,17
01	0020200696	Casing	VUW 240/5-3, with parts 02,17
		Mantel	VUW 240/5-3, mit Pos. 02,17
01	0020200693	Casing	VUW 240/5-5, with parts 02,17
		Mantel	VUW 240/5-5, mit Pos. 02,17
01	0020200696	Casing	VUW 280/5-3, with parts 02,17
		Mantel	VUW 280/5-3, mit Pos. 02,17
01	0020200693	Casing	VUW 280/5-5, with parts 02,17
		Mantel	VUW 280/5-5, mit Pos. 02,17
02	0020216996	Insulation	VUW 180/5-3
		Isolierung	VUW 180/5-3
02	0020216996	Insulation	VUW 200/5-3
		Isolierung	VUW 200/5-3
02	0020216996	Insulation	VUW 200/5-5
		Isolierung	VUW 200/5-5
02	0020216996	Insulation	VUW 240/5-3
		Isolierung	VUW 240/5-3
02	0020216996	Insulation	VUW 240/5-5
		Isolierung	VUW 240/5-5
02	159114	Heat protection plate	VUW 280/5-3
		Isolierplatte	VUW 280/5-3
02	159114	Heat protection plate	VUW 280/5-5
		Isolierplatte	VUW 280/5-5
03	0020216974	Insulation plate	
		Isolierung	
04	0020039074	Side panel	with part 17
		Seitenblech	mit Pos. 17
05	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
05	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
05	0020144609	Handle	VUW 200/5-5, with part 07
		Griff	VUW 200/5-5, mit Pos. 07
05	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
05	0020144609	Handle	VUW 240/5-5, with part 07
		Griff	VUW 240/5-5, mit Pos. 07
05	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräте
05	0020144609	Handle	VUW 280/5-5, with part 07
		Griff	VUW 280/5-5, mit Pos. 07

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207124	
06	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020200695	Casing	VUW 200/5-5, with parts 05,07,08,18
		Mantel	VUW 200/5-5, mit Pos. 05,07,08,18
06	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020200695	Casing	VUW 240/5-5, with parts 05,07,08,18
		Mantel	VUW 240/5-5, mit Pos. 05,07,08,18
06	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020200695	Casing	VUW 280/5-5, with parts 05,07,08,18
		Mantel	VUW 280/5-5, mit Pos. 05,07,08,18
07	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
07	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 200/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 200/5-5
07	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
07	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 240/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 240/5-5
07	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräte
07	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 280/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 280/5-5
08	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
08	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
08	0020144595	Hinge	VUW 200/5-5, with part 18
		Scharnier	VUW 200/5-5, mit Pos. 18
08	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
08	0020144595	Hinge	VUW 240/5-5, with part 18
		Scharnier	VUW 240/5-5, mit Pos. 18
08	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräte
08	0020144595	Hinge	VUW 280/5-5, with part 18
		Scharnier	VUW 280/5-5, mit Pos. 18
09	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
09	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
09	0020210120	badge, blank	VUW 200/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 200/5-5
09	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
09	0020210120	badge, blank	VUW 240/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 240/5-5
09	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräte
09	0020210120	badge, blank	VUW 280/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 280/5-5

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207124	
10	0020216967	Draught diverter	VUW 180/5-3, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 180/5-3, mit Pos. 17,20
10	0020216967	Draught diverter	VUW 200/5-3, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 200/5-3, mit Pos. 17,20
10	0020216967	Draught diverter	VUW 200/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 200/5-5, mit Pos. 17,20
10	0020216968	Draught diverter	VUW 240/5-3, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 240/5-3, mit Pos. 17,20
10	0020216968	Draught diverter	VUW 240/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 240/5-5, mit Pos. 17,20
10	0020216966	Draught diverter	VUW 280/5-3, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 280/5-3, mit Pos. 17,20
10	0020216966	Draught diverter	VUW 280/5-5, with parts 17,20
		Strömungssicherung	VUW 280/5-5, mit Pos. 17,20
11	0020210119	Support	with part 17
		Halter	mit Pos. 17
12	0020039072	Support	
		Halter, Gerät	
13	0020200701	Support	with part 19
		Halter	mit Pos. 19
14	0020144611	Support, control box (PK2)	with part 17
		Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
15	0020039083	Sensor flue gas	with part 20
		Fühler, Abgassensor	mit Pos. 20
16	0020200719	Sensor	VUW 180/5-3
		Fühler	VUW 180/5-3
16	0020200719	Sensor	VUW 200/5-3
		Fühler	VUW 200/5-3
16	0020200719	Sensor	VUW 200/5-5
		Fühler	VUW 200/5-5
16	0020200720	Sensor	VUW 240/5-3
		Fühler	VUW 240/5-3
16	0020200720	Sensor	VUW 240/5-5
		Fühler	VUW 240/5-5
16	0020200721	Sensor	VUW 280/5-3
		Fühler	VUW 280/5-3
16	0020200721	Sensor	VUW 280/5-5
		Fühler	VUW 280/5-5
17	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
18	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
18	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
18	193538	Screw, (PK10)	VUW 200/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 200/5-5
18	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
18	193538	Screw, (PK10)	VUW 240/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 240/5-5
18	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräте
18	193538	Screw, (PK10)	VUW 280/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 280/5-5

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07 Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207124	
19	0020207152	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
20	108542	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
21	076629	Insulation, (PK2)	only for balcony
		Isolierung, bis -10C (2 St.)	nur für Balkon
22	0020039085	Cover wind protection	only for balcony
		Abdeckung, Windschutz	nur für Balkon
23	118096	Badge, (kit)	VUW 180/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 180/5-3
23	118096	Badge, (kit)	VUW 200/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 200/5-3
23	-	-	VUW 200/5-5, not for these appliances
		-	VUW 200/5-5, nicht für diese Geräte
23	118096	Badge, (kit)	VUW 240/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 240/5-3
23	-	-	VUW 240/5-5, not for these appliances
		-	VUW 240/5-5, nicht für diese Geräte
23	118096	Badge, (kit)	VUW 280/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 280/5-3
23	-	-	VUW 280/5-5, not for these appliances
		-	VUW 280/5-5, nicht für diese Geräте

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
01	178965	Support	with parts 28,29,30,31,35,36,40,43,44
		Hydroplatte	mit Pos. 28,29,30,31,35,36,40,43,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 180/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 180/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 200/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 200/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 200/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 200/5-5, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 240/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 240/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 240/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 240/5-5, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 280/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 280/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 280/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 280/5-5, mit Pos. 30,44
03	103430	Sensor NTC (DHW heat exchanger)	
		NTC-Fühler	
04	179031	Connection, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	only for SEE-INT,TR,AR,IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	nur für SEE-INT,TR,AR,IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
05	179030	Filter	with parts 26,31
		Sieb	mit Pos. 26,31
06	0020059717	Sensor (water pressure)	with parts 27,41
		Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 27,41
07	179033	Pipe	with parts 31,40,42
		Rohr	mit Pos. 31,40,42
08	179034	Pipe	with parts 35,40,42
		Rohr, Warmwasser	mit Pos. 35,40,42
09	103429	Sensor NTC (DHW outlet pipe)	
		NTC-Fühler	
10	178988	Flow sensor	with parts 26,28,36,37
		Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,36,37
11	0020018067	Connection piece	with parts 26,35,37,38
		Anschlussstück	mit Pos. 26,35,37,38
12	0020018066	Tube	with part 38
		Rohr, Fülleinrichtung	mit Pos. 38
13	179037	Pipe	with parts 14,35,40,42
		Rohr	mit Pos. 14,35,40,42
14	074514	Filter	
		Sieb	
15	0020132683	Diverter valve, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	only for SEE-INT,TR,AR,IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	nur für SEE-INT,TR,AR,IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
16	178980	Bypass	with part 27
		Bypass	mit Pos. 27
17	179036	Pipe	with parts 31,40
		Rohr	mit Pos. 31,40
18	0020018068	Connection piece	with parts 39,40,42
		Anschlussstück, mit Fülleinrichtung	mit Pos. 39,40,42
19	0020018064	Ball valve	
		Ventil, Rückflussventil	
20	0020018065	Drain cock	with parts 38,39,46
		Ventil	mit Pos. 38,39,46
21	0020213167	Pump	with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
22	178985	Pressure relief valve, 3 bar	with parts 26,33
		Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,33
23	178984	Support	with parts 43,45
		Halter	mit Pos. 43,45
24	104521	Automatic de-aerator	
		Schnellentlüfter	
25	178981	Clip	
		Klammer	
26	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
28	178966	Clip	
		Klammer, Blech	
29	193535	Gasket, Type-C (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
30	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
31	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
32	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
33	178986	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
34	981165	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	178991	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
37	981163	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
38	981146	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	981154	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
40	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
41	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
42	193598	Nut (PK4)	
		Mutter, Set a 4 St.	
43	0020107695	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
44	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
45	235756	Screw, tapping (ST 4,8x19)	
		Blechschraube (ST 4,8x19)	
46	0020010292	Handle, (PK2)	
		Griff, (2 St.)	
47	0020051043	Handle	
		Griff	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 180/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 180/5-3
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 200/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 200/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 200/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 200/5-5
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 240/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 240/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 240/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 240/5-5
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 280/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 280/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 280/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 280/5-5
02	0020041916	Tube 12+20kW atmo	VUW 180/5-3, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 12+20 kW Kamin	VUW 180/5-3, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041916	Tube 12+20kW atmo	VUW 200/5-3, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 12+20 kW Kamin	VUW 200/5-3, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041916	Tube 12+20kW atmo	VUW 200/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 12+20 kW Kamin	VUW 200/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041917	Tube 24kW atmo	VUW 240/5-3, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 24 kW Kamin	VUW 240/5-3, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041917	Tube 24kW atmo	VUW 240/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 24 kW Kamin	VUW 240/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041918	Tube 28kW atmo	VUW 280/5-3, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 28 kW Kamin	VUW 280/5-3, mit Pos. 14,17,19,20
02	0020041918	Tube 28kW atmo	VUW 280/5-5, with parts 14,17,19,20
		Rohr, Hydraulik/PWT li. 28 kW Kamin	VUW 280/5-5, mit Pos. 14,17,19,20
03	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
04	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
05	0020041924	Tube 12+20kW atmo	VUW 180/5-3, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 12+20 kW Kamin	VUW 180/5-3, mit Pos. 14,19,25
05	0020041924	Tube 12+20kW atmo	VUW 200/5-3, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 12+20 kW Kamin	VUW 200/5-3, mit Pos. 14,19,25
05	0020041924	Tube 12+20kW atmo	VUW 200/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 12+20 kW Kamin	VUW 200/5-5, mit Pos. 14,19,25
05	0020041925	Tube 24kW atmo	VUW 240/5-3, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Kamin	VUW 240/5-3, mit Pos. 14,19,25
05	0020041925	Tube 24kW atmo	VUW 240/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Kamin	VUW 240/5-5, mit Pos. 14,19,25
05	0020041926	Tube 28kW atmo	VUW 280/5-3, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28 kW Kamin	VUW 280/5-3, mit Pos. 14,19,25
05	0020041926	Tube 28kW atmo	VUW 280/5-5, with parts 14,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28 kW Kamin	VUW 280/5-5, mit Pos. 14,19,25
06	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
07	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
08	0020041914	Tube	only for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG lang	nur für TR, mit Pos. 16,21,23
09	0020041915	Tube	not for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG kurz	nicht für TR, mit Pos. 16,21,23
10	0020023812	Adapter manometer	not for TR, with parts 15,16,21,24
		Adapter, Manometer 10/10	nicht für TR, mit Pos. 15,16,21,24
11	101271	Pressure gauge	not for TR, with parts 15,24
		Manometer	nicht für TR, mit Pos. 15,24
12	0020068120	Sensor, NTC 19mm	
		Fühler (NTC, 19mm)	
13	179030	Filter	with parts 17,20
		Sieb	mit Pos. 17,20
14	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
15	0020107709	Support	not for TR
		Halter	nicht für TR
16	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
17	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
18	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
19	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
23	981149	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	981155	O-ring, (PK10)	not for TR
		O-Ring, (10 St.)	nicht für TR
25	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten


VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
01	0020216300	Casing	VUW 180/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 180/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216300	Casing	VUW 200/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 200/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 200/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 200/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216300	Casing	VUW 240/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 240/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 240/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 240/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216300	Casing	VUW 280/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 280/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 280/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 280/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
02	0020067507	Fuse 2,0 A T2H (PK10)	
		Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
03	0020213174	Knob	
		Knopf	
04	0020216972	Flap (kit)	
		Klappe (Set)	
05	0020202561	Display Pro	VUW 180/5-3
		Display Pro	VUW 180/5-3
05	0020202561	Display Pro	VUW 200/5-3
		Display Pro	VUW 200/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 200/5-5
		Display Plus	VUW 200/5-5
05	0020202561	Display Pro	VUW 240/5-3
		Display Pro	VUW 240/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 240/5-5
		Display Plus	VUW 240/5-5
05	0020202561	Display Pro	VUW 280/5-3
		Display Pro	VUW 280/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 280/5-5
		Display Plus	VUW 280/5-5
06	0020202559	PCB	
		Leiterplatte	
07	0020136630	Cable, display	
		Kabel, Display	
08	-	-	wireless thermostat (accessory, cannot be delivered as spare part)
		-	kabelloses Thermostat (Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar)
09	0020200703	Spacer	
		Abstandhalter	
10	0020200688	Supply harness	only for TR
		Kabelbaum	nur für TR
10	0020210121	Cable	only for SEE
		Kabel	nur für SEE
11	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 180/5-3, VUW 200/5-3, VUW 200/5-5, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/5-3, VUW 280/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
12	0020213178	Wiring harness	VUW 180/5-3
		Kabelbaum	VUW 180/5-3
12	0020213178	Wiring harness	VUW 200/5-3
		Kabelbaum	VUW 200/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 200/5-5
		Kabelbaum	VUW 200/5-5
12	0020213178	Wiring harness	VUW 240/5-3
		Kabelbaum	VUW 240/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 240/5-5
		Kabelbaum	VUW 240/5-5
12	0020213178	Wiring harness	VUW 280/5-3
		Kabelbaum	VUW 280/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 280/5-5
		Kabelbaum	VUW 280/5-5
13	0020207150	Wiring harness	VUW 180/5-3
		Kabelbaum	VUW 180/5-3
13	0020207150	Wiring harness	VUW 200/5-3
		Kabelbaum	VUW 200/5-3
13	0020207150	Wiring harness	VUW 200/5-5
		Kabelbaum	VUW 200/5-5
13	0020200714	Wiring harness	VUW 240/5-3
		Kabelbaum	VUW 240/5-3
13	0020200714	Wiring harness	VUW 240/5-5
		Kabelbaum	VUW 240/5-5
13	0020207150	Wiring harness	VUW 280/5-3
		Kabelbaum	VUW 280/5-3
13	0020207150	Wiring harness	VUW 280/5-5
		Kabelbaum	VUW 280/5-5
14	0020210117	Plug	
		Stopfen	
15	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
16	-	-	VUW 180/5-3, not for these appliances
		-	VUW 180/5-3, nicht für diese Geräte
16	-	-	VUW 200/5-3, not for these appliances
		-	VUW 200/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 200/5-5
		Deckel	VUW 200/5-5
16	-	-	VUW 240/5-3, not for these appliances
		-	VUW 240/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 240/5-5
		Deckel	VUW 240/5-5
16	-	-	VUW 280/5-3, not for these appliances
		-	VUW 280/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 280/5-5
		Deckel	VUW 280/5-5
17	0020210118	Cover	
		Deckel	
18	0020207152	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
19	0020197541	Cable	
		Kabel	
20	0020216997	Spacer	
		Abstandhalter	

www.pvzip.ru


boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

General view of sheet - Baugruppenübersicht

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5




02 - 00 - 134

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

04 Burner - Brenner

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0204045	
01	0020039044	Burner chamber group 12kW	VU 122/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 12 kW	VU 122/5-5, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VU 202/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VU 202/5-5, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VU 242/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VU 242/5-5, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VU 282/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VU 282/5-5, mit Pos. 06
01	031532	Burner chamber group 32/36kW	VU 362/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 32/36 kW	VU 362/5-5, mit Pos. 06
02	0020039047	Burner support 12kW H	VU 122/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 12 kW H-Gas	VU 122/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020038147	Burner support 20kW H	VU 202/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VU 202/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VU 242/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VU 242/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VU 282/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VU 282/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	126795	Burner support 32/36kW H	VU 362/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 32,36 kW H-Gas	VU 362/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
03	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039057	Electrode	VU 122/5-5, with part 07
		Elektrode	VU 122/5-5, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VU 202/5-5, with part 07
		Elektrode	VU 202/5-5, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VU 242/5-5, with part 07
		Elektrode	VU 242/5-5, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VU 282/5-5, with part 07
		Elektrode	VU 282/5-5, mit Pos. 07
04	090751	Electrode	VU 362/5-5, with part 07
		Elektrode	VU 362/5-5, mit Pos. 07
05	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
06	0020218970	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020039056	Support, (PK2)	only for VU 362, with part 07
		Halter, (2 St.)	nur für VU 362, mit Pos. 07
09	0020198257	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



02 - 05 - 032

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0205032	
01	0020200723	Gas valve	with part 04
		Gasventil	mit Pos. 04
02	0020200691	Gas pipe	with parts 04,07
		Gasrohr	mit Pos. 04,07
03	0020200711	Gas pipe	VU 122/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VU 122/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VU 202/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VU 202/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VU 242/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VU 242/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VU 282/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VU 282/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200692	Gas pipe	VU 362/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VU 362/5-5, mit Pos. 04,05,09
04	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	108628	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020200700	Support	with part 06
		Halter	mit Pos. 06
09	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
10	0020216971	Compression fitting	
		Quetschverschraubung	
11	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



02 - 06 - 051.01

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher


VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
01	0020038152	Heat exchanger (82 fins)	VU 122/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 82 Lamellen	VU 122/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039066	Heat exchanger (88 fins)	VU 202/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 88 Lamellen	VU 202/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039067	Heat exchanger (98 fins)	VU 242/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 98 Lamellen	VU 242/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039069	Heat exchanger (112 fins)	VU 282/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 112 Lamellen	VU 282/5-5, mit Pos. 04,05
01	065152	Heat exchanger (105 fins)	VU 362/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 105 Lamellen	VU 362/5-5, mit Pos. 04,05
02	0020038153	Combustion chamber	VU 122/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 122/5-5, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VU 202/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 202/5-5, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VU 242/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 242/5-5, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VU 282/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 282/5-5, mit Pos. 07
02	117545	Combustion chamber	VU 362/5-5, with part 07
		Heizschacht	VU 362/5-5, mit Pos. 07
02a	0020082188	Insulation (set)	VU 122/5-5
		Isolierung, Set	VU 122/5-5
02a	0020082188	Insulation (set)	VU 202/5-5
		Isolierung, Set	VU 202/5-5
02a	0020082190	Insulation (set)	VU 242/5-5
		Isolierung, Set	VU 242/5-5
02a	0020082191	Insulation (set)	VU 282/5-5
		Isolierung, Set	VU 282/5-5
02a	0020082192	Insulation (set)	VU 362/5-5
		Isolierung, Set	VU 362/5-5
03	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
04	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
05	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
06	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207122	
01	0020200693	Casing	with part 09
		Mantel	mit Pos. 09
02	0020039074	Side panel	with part 09
		Seitenblech	mit Pos. 09
03	0020144609	Handle	with part 04
		Griff	mit Pos. 04
04	0020068136	Magnet, (PK2)	
		Magnet, (2 St.)	
05	0020200695	Casing	with parts 03,04,06,11
		Mantel	mit Pos. 03,04,06,11
06	0020144595	Hinge	with part 11
		Scharnier	mit Pos. 11
07	0020144611	Support, control box (PK2)	with part 09
		Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 09
08	0020039072	Support	
		Halter, Gerät	
09	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
10	076629	Insulation, (PK2)	only for balcony
		Isolierung, bis -10C (2 St.)	nur für Balkon
11	193538	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
12	0020210120	badge, blank	
		Firmenschild, unbedruckt	
13	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207123	
01	0020200724	Flue gas collector	VU 122/5-5, with part 03
		Abgassammler	VU 122/5-5, mit Pos. 03
01	0020200724	Flue gas collector	VU 202/5-5, with part 03
		Abgassammler	VU 202/5-5, mit Pos. 03
01	0020200725	Flue gas collector	VU 242/5-5, with part 03
		Abgassammler	VU 242/5-5, mit Pos. 03
01	0020200726	Flue gas collector	VU 282/5-5, with part 03
		Abgassammler	VU 282/5-5, mit Pos. 03
01	077794	Cap flue gas	VU 362/5-5, with part 03
		Abgashaube, 28-36 kW	VU 362/5-5, mit Pos. 03
02	0020020008	Fan	VU 122/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VU 122/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VU 202/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VU 202/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VU 242/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VU 242/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VU 282/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VU 282/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	190262	Fan	VU 362/5-5, with parts 03,04,05
		Gebläse, 36 kW	VU 362/5-5, mit Pos. 03,04,05
03	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
04	0020213170	Insert (kit)	
		Einsatz (set)	
05	0020020013	Plug, (PK5)	
		Stopfen, (5 St.)	
06	981178	Sealing ring, silicone (DN 60)	
		Dichtring, Silikon (DN 60)	
07	0020039092	Insert black	VU 122/5-5, air flue length: coaxial and parallel 0m - max.
		Einsatz, schwarz	VU 122/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial und parallel 0m - Max.
07	0020216969	Insert	VU 202/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m (only for TR)
		Einsatz	VU 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (nur für TR)
07	0020039094	Insert nature	VU 202/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m (appart from TR)
		Einsatz, natur	VU 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (außer TR)
07	0020039094	Insert nature	VU 202/5-5, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VU 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. + parallel 0m - Max.
07	0020039093	Insert orange	VU 242/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, orange	VU 242/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	0020039095	Insert nature	VU 242/5-5, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VU 242/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. + parallel 0m - Max.
07	0020039096	Insert green	VU 282/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, grün	VU 282/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	-	-	VU 362/5-5, not for these appliances
		-	VU 362/5-5, nicht für diese Geräte
08	083384	Sleeve	only for VU 362, with part 06
		Muffe	nur für VU 362, mit Pos. 06
09	0020200702	Cover	with parts 03,10
		Deckel	mit Pos. 03,10
10	0020041904	Gasket kit	
		Dichtungssatz, Deckel UDK	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207123	
11	0020213172	Pressure safeguard	VU 122/5-5, with part 12
		Druckwächter	VU 122/5-5, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VU 202/5-5, with part 12
		Druckwächter	VU 202/5-5, mit Pos. 12
11	0020213172	Pressure safeguard	VU 242/5-5, with part 12
		Druckwächter	VU 242/5-5, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VU 282/5-5, with part 12
		Druckwächter	VU 282/5-5, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VU 362/5-5, with part 12
		Druckwächter	VU 362/5-5, mit Pos. 12
12	0020041906	Hose set	
		Schlauch, Set	
13	0020051041	Guide plate	
		Leitblech	
13	0020051042	Guide plate	
		Leitblech	
14	0020041907	Insert	with part 16
		Einsatz, UDK	mit Pos. 16
15	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Seal	
		Dichtung (rot, klein)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



02 - 08 - 223

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208223	
01	0020046782	Plate	with parts 18,19,20,24,26,27
		Hydroplatte	mit Pos. 18,19,20,24,26,27
02	-	-	cannot be delivered as spare part
		-	nicht als Ersatzteil lieferbar
03	179031	Connection, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 06,16,17,18,20,27
		Anschluss, Vorlauf, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 06,16,17,18,20,27
03	0020140559	Connection, composite	only for SEE-INT, with parts 06,16,17,18,20,27
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	nur für SEE-INT, mit Pos. 06,16,17,18,20,27
04	179030	Filter	with parts 16,20
		Sieb	mit Pos. 16,20
05	0020059717	Sensor (water pressure)	with parts 06,17
		Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 06,17
06	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
07	179033	Pipe	with parts 20,24,25
		Rohr	mit Pos. 20,24,25
08	0020132683	Diverter valve, brass	only for RU,UA,VE-RU, with parts 09,16,17,18,19,20,27
		Vorrangumschaltventil, Messing	nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 09,16,17,18,19,20,27
08	0020020015	Diverter valve, plastic	only for SEE-INT, with parts 09,16,17,18,19,20,27
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	nur für SEE-INT, mit Pos. 09,16,17,18,19,20,27
09	178980	Bypass	with part 17
		Bypass	mit Pos. 17
10	180999	Pipe	with parts 20,24,25
		Rohr	mit Pos. 20,24,25
11	0020213167	Pump	with parts 13,14,16,17,20,21,22,26,28
		Pumpe	mit Pos. 13,14,16,17,20,21,22,26,28
12	178985	Pressure relief valve, 3 bar	with parts 16,22
		Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 16,22
13	178984	Support	with parts 26,28
		Halter	mit Pos. 26,28
14	104521	Automatic de-aerator	
		Schnellentlüfter	
15	178981	Clip	
		Klammer	
16	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
17	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
18	193535	Gasket, Type-C (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	178986	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
23	981165	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile


VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208223	
24	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
25	193598	Nut (PK4)	
		Mutter, Set a 4 St.	
26	0020107695	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
27	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
28	0020133833	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile


VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VU 122/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VU 122/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VU 202/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VU 202/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VU 242/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VU 242/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VU 282/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VU 282/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041922	Tube 36kW turbo	VU 362/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 36 kW Turbo	VU 362/5-5, mit Pos. 14,19,22
04	0020200708	Tube	with parts 17,18,20,22
		Rohr	mit Pos. 17,18,20,22
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VU 122/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VU 122/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VU 202/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VU 202/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041928	Tube 24kW turbo	VU 242/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Turbo	VU 242/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041929	Tube 28+32kW turbo	VU 282/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28+32 kW Turbo	VU 282/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	-	-	VU 362/5-5, not for these appliances
		-	VU 362/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VU 122/5-5, not for these appliances
		-	VU 122/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VU 202/5-5, not for these appliances
		-	VU 202/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VU 242/5-5, not for these appliances
		-	VU 242/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VU 282/5-5, not for these appliances
		-	VU 282/5-5, nicht für diese Geräte
06	0020041931	Tube 36kW	VU 362/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT re 36 kW	VU 362/5-5, mit Pos. 14,19,22
07	-	-	VU 122/5-5, not for these appliances
		-	VU 122/5-5, nicht für diese Geräte
07	-	-	VU 202/5-5, not for these appliances
		-	VU 202/5-5, nicht für diese Geräte
07	-	-	VU 242/5-5, not for these appliances
		-	VU 242/5-5, nicht für diese Geräte
07	-	-	VU 282/5-5, not for these appliances
		-	VU 282/5-5, nicht für diese Geräte
07	0020041930	Tube 36kW	VU 362/5-5, with parts 18,22,25
		Rohr, Pumpe-Schnittstelle 36 kW	VU 362/5-5, mit Pos. 18,22,25
08	0020041914	Tube	only for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG lang	nur für TR, mit Pos. 16,21,23
09	0020041915	Tube	not for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG kurz	nicht für TR, mit Pos. 16,21,23

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
10	0020023812	Adapter manometer	not for TR, with parts 15,16,21,24
		Adapter, Manometer 10/10	nicht für TR, mit Pos. 15,16,21,24
11	101271	Pressure gauge	not for TR, with parts 15,24
		Manometer	nicht für TR, mit Pos. 15,24
12	0020068120	Sensor, NTC 19mm	
		Fühler (NTC, 19mm)	
13	179030	Filter	with parts 17,20
		Sieb	mit Pos. 17,20
14	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
15	0020107709	Support	not for TR
		Halter	nicht für TR
16	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
17	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
18	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
19	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
23	981149	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	981155	O-ring, (PK10)	not for TR
		O-Ring, (10 St.)	nicht für TR
25	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
01	0020216296	Casing	with parts 02,03,04,16
		Mantel	mit Pos. 02,03,04,16
02	0020067507	Fuse 2,0 A T2H (PK10)	
		Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
03	0020213174	Knob	
		Knopf	
04	0020216972	Flap (kit)	
		Klappe (Set)	
05	0020202560	Display Plus	
		Display Plus	
06	0020202559	PCB	
		Leiterplatte	
07	0020136630	Cable, display	
		Kabel, Display	
08	-	-	wireless thermostat (accessory, cannot be delivered as spare part)
		-	kabelloses Thermostat (Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar)
09	0020200703	Spacer	
		Abstandhalter	
10	0020200688	Supply harness	only for TR
		Kabelbaum	nur für TR
10	0020210121	Cable	only for SEE
		Kabel	nur für SEE
11	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
12	0020216295	Wiring harness	
		Kabelbaum	
13	0020200713	Wiring harness	VU 122/5-5
		Kabelbaum	VU 122/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VU 202/5-5
		Kabelbaum	VU 202/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VU 242/5-5
		Kabelbaum	VU 242/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VU 282/5-5
		Kabelbaum	VU 282/5-5
13	0020200716	Wiring harness	VU 362/5-5
		Kabelbaum	VU 362/5-5
14	0020210117	Plug	
		Stopfen	
15	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
16	0020216303	Cover	
		Deckel	
17	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
18	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
19	0020197541	Cable	
		Kabel	
20	0020216997	Spacer	
		Abstandhalter	


www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

General view of sheet - Baugruppenübersicht

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5




02 - 00 - 134

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 04 - 045.01

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0204045	
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 11-202/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 182/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 182/5-3, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 202/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 202/5-3, mit Pos. 06
01	0020071708	Burner chamber group 20kW	VUW 202/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 20 kW	VUW 202/5-5, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VUW 242/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VUW 242/5-3, mit Pos. 06
01	0020039045	Burner chamber group 24kW	VUW 242/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 24 kW	VUW 242/5-5, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VUW 282/5-3, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VUW 282/5-3, mit Pos. 06
01	0020039046	Burner chamber group 28kW	VUW 282/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 28 kW	VUW 282/5-5, mit Pos. 06
01	031532	Burner chamber group 32/36kW	VUW 322/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 32/36 kW	VUW 322/5-5, mit Pos. 06
01	031532	Burner chamber group 32/36kW	VUW 362/5-5, with part 06
		Kammergruppe, 32/36 kW	VUW 362/5-5, mit Pos. 06
02	0020039047	Burner support 12kW H	VUW 11-202/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 12 kW H-Gas	VUW 11-202/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039047	Burner support 12kW H	VUW 182/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 12 kW H-Gas	VUW 182/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020038147	Burner support 20kW H	VUW 202/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VUW 202/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020038147	Burner support 20kW H	VUW 202/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 20 kW H-Gas	VUW 202/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VUW 242/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VUW 242/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039051	Burner support 24kW H	VUW 242/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 24 kW H-Gas	VUW 242/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VUW 282/5-3, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VUW 282/5-3, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	0020039053	Burner support 28kW H	VUW 282/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 28 kW H-Gas	VUW 282/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	126795	Burner support 32/36kW H	VUW 322/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 32,36 kW H-Gas	VUW 322/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
02	126795	Burner support 32/36kW H	VUW 362/5-5, natural gas H, with parts 03,07
		Verteilerrohr, 32,36 kW H-Gas	VUW 362/5-5, Erdgas H, mit Pos. 03,07
03	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039057	Electrode	VUW 11-202/5-3, with part 07
		Elektrode	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 182/5-3, with part 07
		Elektrode	VUW 182/5-3, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 202/5-3, with part 07
		Elektrode	VUW 202/5-3, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 202/5-5, with part 07
		Elektrode	VUW 202/5-5, mit Pos. 07

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 04 - 045.01

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

04 Burner - Brenner

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0204045	
04	0020039057	Electrode	VUW 242/5-3, with part 07
		Elektrode	VUW 242/5-3, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 242/5-5, with part 07
		Elektrode	VUW 242/5-5, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 282/5-3, with part 07
		Elektrode	VUW 282/5-3, mit Pos. 07
04	0020039057	Electrode	VUW 282/5-5, with part 07
		Elektrode	VUW 282/5-5, mit Pos. 07
04	090751	Electrode	VUW 322/5-5, with part 07
		Elektrode	VUW 322/5-5, mit Pos. 07
04	090751	Electrode	VUW 362/5-5, with part 07
		Elektrode	VUW 362/5-5, mit Pos. 07
05	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
06	0020218970	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020039055	Support (left + right)	only for VUW 322, with part 07
		Halter, links + rechts	nur für VUW 322, mit Pos. 07
08	0020039056	Support, (PK2)	only for VUW 362, with part 07
		Halter, (2 St.)	nur für VUW 362, mit Pos. 07
09	0020198257	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 05 - 032

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

05 Gas section - Gasarmatur

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0205032	
01	0020200723	Gas valve	with part 04
		Gasventil	mit Pos. 04
02	0020200691	Gas pipe	with parts 04,07
		Gasrohr	mit Pos. 04,07
03	0020200711	Gas pipe	VUW 11-202/5-3, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 182/5-3, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 182/5-3, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 202/5-3, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 202/5-3, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 202/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 202/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 242/5-3, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 242/5-3, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 242/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 242/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 282/5-3, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 282/5-3, mit Pos. 04,05,09
03	0020200711	Gas pipe	VUW 282/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 282/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200692	Gas pipe	VUW 322/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 322/5-5, mit Pos. 04,05,09
03	0020200692	Gas pipe	VUW 362/5-5, with parts 04,05,09
		Gasrohr	VUW 362/5-5, mit Pos. 04,05,09
04	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	108628	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	0020200700	Support	with part 06
		Halter	mit Pos. 06
09	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
10	0020216971	Compression fitting	
		Quetschverschraubung	
11	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 06 - 051.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
01	0020039066	Heat exchanger (88 fins)	VUW 11-202/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 88 Lamellen	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039066	Heat exchanger (88 fins)	VUW 182/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 88 Lamellen	VUW 182/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039066	Heat exchanger (88 fins)	VUW 202/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 88 Lamellen	VUW 202/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039066	Heat exchanger (88 fins)	VUW 202/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 88 Lamellen	VUW 202/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039067	Heat exchanger (98 fins)	VUW 242/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 98 Lamellen	VUW 242/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039067	Heat exchanger (98 fins)	VUW 242/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 98 Lamellen	VUW 242/5-5, mit Pos. 04,05
01	0020039069	Heat exchanger (112 fins)	VUW 282/5-3, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 112 Lamellen	VUW 282/5-3, mit Pos. 04,05
01	0020039068	Heat exchanger (101 fins)	VUW 282/5-5, only for SEE-INT,VE-AR,VE-IR, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 101 Lamellen	VUW 282/5-5, nur für SEE-INT,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 04,05
01	0020039069	Heat exchanger (112 fins)	VUW 282/5-5, only for RU,TR,UA, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 112 Lamellen	VUW 282/5-5, nur für RU,TR,UA, mit Pos. 04,05
01	0020039069	Heat exchanger (112 fins)	VUW 322/5-5, not for TR, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 112 Lamellen	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 04,05
01	065152	Heat exchanger (105 fins)	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 105 Lamellen	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 04,05
01	065152	Heat exchanger (105 fins)	VUW 362/5-5, with parts 04,05
		Wärmetauscher, 105 Lamellen	VUW 362/5-5, mit Pos. 04,05
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 11-202/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 182/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 182/5-3, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 202/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 202/5-3, mit Pos. 07
02	0020038153	Combustion chamber	VUW 202/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 202/5-5, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VUW 242/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 242/5-3, mit Pos. 07
02	0020039070	Combustion chamber	VUW 242/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 242/5-5, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VUW 282/5-3, with part 07
		Heizschacht	VUW 282/5-3, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VUW 282/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 282/5-5, mit Pos. 07
02	0020039071	Combustion chamber	VUW 322/5-5, not for TR, with part 07
		Heizschacht	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 07
02	117545	Combustion chamber	VUW 322/5-5, only for TR, with part 07
		Heizschacht	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 07
02	117545	Combustion chamber	VUW 362/5-5, with part 07
		Heizschacht	VUW 362/5-5, mit Pos. 07

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 06 - 051.01

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

06 Heat exchanger - Wärmetauscher

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0206051	
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 11-202/5-3
		Isolierung, Set	VUW 11-202/5-3
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 182/5-3
		Isolierung, Set	VUW 182/5-3
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 202/5-3
		Isolierung, Set	VUW 202/5-3
02a	0020082188	Insulation (set)	VUW 202/5-5
		Isolierung, Set	VUW 202/5-5
02a	0020082190	Insulation (set)	VUW 242/5-3
		Isolierung, Set	VUW 242/5-3
02a	0020082190	Insulation (set)	VUW 242/5-5
		Isolierung, Set	VUW 242/5-5
02a	0020082191	Insulation (set)	VUW 282/5-3
		Isolierung, Set	VUW 282/5-3
02a	0020082191	Insulation (set)	VUW 282/5-5
		Isolierung, Set	VUW 282/5-5
02a	0020082191	Insulation (set)	VUW 322/5-5, not for TR
		Isolierung, Set	VUW 322/5-5, nicht für TR
02a	0020082192	Insulation (set)	VUW 322/5-5, only for TR
		Isolierung, Set	VUW 322/5-5, nur für TR
02a	0020082192	Insulation (set)	VUW 362/5-5
		Isolierung, Set	VUW 362/5-5
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 11-202/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 182/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 182/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 202/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 202/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 202/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 202/5-5, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 242/5-3, only for RU,SEE-INT,UA,TR, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 242/5-3, nur für RU,SEE-INT,UA,TR, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 242/5-3, only for VEAR,VE-IL,VE-IR, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 242/5-3, nur für VEAR,VE-IL,VE-IR, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 242/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 242/5-5, mit Pos. 06,08
03	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 282/5-3, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 282/5-3, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 282/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 282/5-5, mit Pos. 06,08
03	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 322/5-5, not for TR, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 06,08
03	0020025041	Heat exchanger dhw (35 plates)	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 35 Platten	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 06,08
03	0020025041	Heat exchanger dhw (35 plates)	VUW 362/5-5, with parts 06,08
		Wärmetauscher BW, 35 Platten	VUW 362/5-5, mit Pos. 06,08
04	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
05	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
06	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
07	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
08	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile


VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207122	
01	0020200696	Casing	VUW 11-202/5-3, with part 09
		Mantel	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 09
01	0020200696	Casing	VUW 182/5-3, with part 09
		Mantel	VUW 182/5-3, mit Pos. 09
01	0020200696	Casing	VUW 202/5-3, with part 09
		Mantel	VUW 202/5-3, mit Pos. 09
01	0020200693	Casing	VUW 202/5-5, with part 09
		Mantel	VUW 202/5-5, mit Pos. 09
01	0020200696	Casing	VUW 242/5-3, with part 09
		Mantel	VUW 242/5-3, mit Pos. 09
01	0020200693	Casing	VUW 242/5-5, with part 09
		Mantel	VUW 242/5-5, mit Pos. 09
01	0020200696	Casing	VUW 282/5-3, with part 09
		Mantel	VUW 282/5-3, mit Pos. 09
01	0020200693	Casing	VUW 282/5-5, with part 09
		Mantel	VUW 282/5-5, mit Pos. 09
01	0020200693	Casing	VUW 322/5-5, with part 09
		Mantel	VUW 322/5-5, mit Pos. 09
01	0020200693	Casing	VUW 362/5-5, with part 09
		Mantel	VUW 362/5-5, mit Pos. 09
02	0020039074	Side panel	with part 09
		Seitenblech	mit Pos. 09
03	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
03	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
03	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
03	0020144609	Handle	VUW 202/5-5, with part 04
		Griff	VUW 202/5-5, mit Pos. 04
03	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
03	0020144609	Handle	VUW 242/5-5, with part 04
		Griff	VUW 242/5-5, mit Pos. 04
03	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
03	0020144609	Handle	VUW 282/5-5, with part 04
		Griff	VUW 282/5-5, mit Pos. 04
03	0020144609	Handle	VUW 322/5-5, with part 04
		Griff	VUW 322/5-5, mit Pos. 04
03	0020144609	Handle	VUW 362/5-5, with part 04
		Griff	VUW 362/5-5, mit Pos. 04
04	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
04	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
04	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
04	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 202/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 202/5-5
04	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
04	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 242/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 242/5-5
04	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile


VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207122	
04	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 282/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 282/5-5
04	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 322/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 322/5-5
04	0020068136	Magnet, (PK2)	VUW 362/5-5
		Magnet, (2 St.)	VUW 362/5-5
05	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
05	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
05	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
05	0020200695	Casing	VUW 202/5-5, with parts 03,04,06,11
		Mantel	VUW 202/5-5, mit Pos. 03,04,06,11
05	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
05	0020200695	Casing	VUW 242/5-5, with parts 03,04,06,11
		Mantel	VUW 242/5-5, mit Pos. 03,04,06,11
05	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
05	0020200695	Casing	VUW 282/5-5, with parts 03,04,06,11
		Mantel	VUW 282/5-5, mit Pos. 03,04,06,11
05	0020200695	Casing	VUW 322/5-5, with parts 03,04,06,11
		Mantel	VUW 322/5-5, mit Pos. 03,04,06,11
05	0020200695	Casing	VUW 362/5-5, with parts 03,04,06,11
		Mantel	VUW 362/5-5, mit Pos. 03,04,06,11
06	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020144595	Hinge	VUW 202/5-5, with part 11
		Scharnier	VUW 202/5-5, mit Pos. 11
06	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020144595	Hinge	VUW 242/5-5, with part 11
		Scharnier	VUW 242/5-5, mit Pos. 11
06	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
06	0020144595	Hinge	VUW 282/5-5, with part 11
		Scharnier	VUW 282/5-5, mit Pos. 11
06	0020144595	Hinge	VUW 322/5-5, with part 11
		Scharnier	VUW 322/5-5, mit Pos. 11
06	0020144595	Hinge	VUW 362/5-5, with part 11
		Scharnier	VUW 362/5-5, mit Pos. 11
07	0020144611	Support, control box (PK2)	with part 09
		Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 09
08	0020039072	Support	
		Halter, Gerät	
09	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
10	076629	Insulation, (PK2)	only for balcony
		Isolierung, bis -10C (2 St.)	nur für Balkon
11	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07a Casing parts - Verkleidungsteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207122	
11	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
11	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
11	193538	Screw, (PK10)	VUW 202/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 202/5-5
11	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
11	193538	Screw, (PK10)	VUW 242/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 242/5-5
11	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
11	193538	Screw, (PK10)	VUW 282/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 282/5-5
11	193538	Screw, (PK10)	VUW 322/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 322/5-5
11	193538	Screw, (PK10)	VUW 362/5-5
		Schraube, (10 St.)	VUW 362/5-5
12	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
12	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
12	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
12	0020210120	badge, blank	VUW 202/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 202/5-5
12	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
12	0020210120	badge, blank	VUW 242/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 242/5-5
12	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
12	0020210120	badge, blank	VUW 282/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 282/5-5
12	0020210120	badge, blank	VUW 322/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 322/5-5
12	0020210120	badge, blank	VUW 362/5-5
		Firmenschild, unbedruckt	VUW 362/5-5
13	118096	Badge, (kit)	VUW 11-202/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 11-202/5-3
13	118096	Badge, (kit)	VUW 182/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 182/5-3
13	118096	Badge, (kit)	VUW 202/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 202/5-3
13	-	-	VUW 202/5-5, not for these appliances
		-	VUW 202/5-5, nicht für diese Geräte
13	118096	Badge, (kit)	VUW 242/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 242/5-3
13	-	-	VUW 242/5-5, not for these appliances
		-	VUW 242/5-5, nicht für diese Geräte
13	118096	Badge, (kit)	VUW 282/5-3
		Firmenschild, (Set)	VUW 282/5-3
13	-	-	VUW 282/5-5, not for these appliances
		-	VUW 282/5-5, nicht für diese Geräte
13	-	-	VUW 322/5-5, not for these appliances
		-	VUW 322/5-5, nicht für diese Geräte
13	-	-	VUW 362/5-5, not for these appliances
		-	VUW 362/5-5, nicht für diese Geräte

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207123	
01	0020200724	Flue gas collector	VUW 11-202/5-3, with part 03
		Abgassammler	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 03
01	0020200724	Flue gas collector	VUW 182/5-3, with part 03
		Abgassammler	VUW 182/5-3, mit Pos. 03
01	0020200724	Flue gas collector	VUW 202/5-3, with part 03
		Abgassammler	VUW 202/5-3, mit Pos. 03
01	0020200724	Flue gas collector	VUW 202/5-5, with part 03
		Abgassammler	VUW 202/5-5, mit Pos. 03
01	0020200725	Flue gas collector	VUW 242/5-3, with part 03
		Abgassammler	VUW 242/5-3, mit Pos. 03
01	0020200725	Flue gas collector	VUW 242/5-5, with part 03
		Abgassammler	VUW 242/5-5, mit Pos. 03
01	0020200726	Flue gas collector	VUW 282/5-3, with part 03
		Abgassammler	VUW 282/5-3, mit Pos. 03
01	0020200726	Flue gas collector	VUW 282/5-5, with part 03
		Abgassammler	VUW 282/5-5, mit Pos. 03
01	0020197539	Flue gas collector	VUW 322/5-5, not for TR, with part 03
		Abgassammler	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 03
01	077794	Cap flue gas	VUW 322/5-5, only for TR, with part 03
		Abgashaube, 28-36 kW	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 03
01	077794	Cap flue gas	VUW 362/5-5, with part 03
		Abgashaube, 28-36 kW	VUW 362/5-5, mit Pos. 03
02	0020020008	Fan	VUW 11-202/5-3, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 182/5-3, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 182/5-3, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 202/5-3, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 202/5-3, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 202/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 202/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 242/5-3, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 242/5-3, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 242/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 242/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 282/5-3, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 282/5-3, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020020008	Fan	VUW 282/5-5, with parts 03,04,05,06,07
		Gebläse	VUW 282/5-5, mit Pos. 03,04,05,06,07
02	0020051400	Fan	VUW 322/5-5, with parts 03,04,05
		Gebläse, 32 kW	VUW 322/5-5, mit Pos. 03,04,05
02	190262	Fan	VUW 362/5-5, with parts 03,04,05
		Gebläse, 36 kW	VUW 362/5-5, mit Pos. 03,04,05
03	0020136643	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
04	0020213170	Insert (kit)	
		Einsatz (set)	
05	0020020013	Plug, (PK5)	
		Stopfen, (5 St.)	
06	981178	Sealing ring, silicone (DN 60)	
		Dichtring, Silikon (DN 60)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer


VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207123	
07	0020039092	Insert black	VUW 11-202/5-3, air flue length: coaxial and parallel 0m - max.
		Einsatz, schwarz	VUW 11-202/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial und parallel 0m - Max.
07	0020039094	Insert nature	VUW 182/5-3, air flue length: coaxial and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VUW 182/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial und parallel 0m - Max.
07	0020216969	Insert	VUW 202/5-3, air flue length: coaxial 0m - 2m (only for TR)
		Einsatz	VUW 202/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (nur für TR)
07	0020039094	Insert nature	VUW 202/5-3, air flue length: coaxial 0m - 2m (appart from TR)
		Einsatz, natur	VUW 202/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (außer TR)
07	0020039094	Insert nature	VUW 202/5-3, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VUW 202/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. und parallel 0m - Max.
07	0020216969	Insert	VUW 202/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m (only for TR)
		Einsatz	VUW 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (nur für TR)
07	0020039094	Insert nature	VUW 202/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m (appart from TR)
		Einsatz, natur	VUW 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (außer TR)
07	0020039094	Insert nature	VUW 202/5-5, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VUW 202/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. und parallel 0m - Max.
07	0020039093	Insert orange	VUW 242/5-3, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, orange	VUW 242/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	0020039095	Insert nature	VUW 242/5-3, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VUW 242/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. und parallel 0m - Max.
07	0020039093	Insert orange	VUW 242/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, orange	VUW 242/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	0020039095	Insert nature	VUW 242/5-5, air flue length: coaxial 2m - max. and parallel 0m - max.
		Einsatz, natur	VUW 242/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 2m - Max. und parallel 0m - Max.
07	0020039096	Insert green	VUW 282/5-3, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, grün	VUW 282/5-3, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	0020039096	Insert green	VUW 282/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m
		Einsatz, grün	VUW 282/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m
07	0020039097	Insert green	VUW 322/5-5, air flue length: coaxial 0m - 2m (only for TR)
		Einsatz, grün	VUW 322/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial 0m - 2m (nur für TR)
07	0020216970	Insert	VUW 322/5-5, air flue length: coaxial and parallel 0m - 2m (appart from TR)
		Einsatz	VUW 322/5-5, Luft-/Abgasführung: koaxial und parallel 0m - 2m (außer TR)
07	-	-	VUW 362/5-5, not for these appliances
		-	VUW 362/5-5, nicht für diese Geräte
08	083384	Sleeve	only for VUW 322+362, with part 06
		Muffe	nur für VUW 322+362, mit Pos. 06
09	0020200702	Cover	with parts 03,10
		Deckel	mit Pos. 03,10
10	0020041904	Gasket kit	
		Dichtungssatz, Deckel UDK	
11	0020213172	Pressure safeguard	VUW 11-202/5-3, with part 12
		Druckwächter	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 182/5-3, with part 12
		Druckwächter	VUW 182/5-3, mit Pos. 12

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

07b Air pressure chamber - Unterdruckkammer

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0207123	
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 202/5-3, with part 12
		Druckwächter	VUW 202/5-3, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 202/5-5, with part 12
		Druckwächter	VUW 202/5-5, mit Pos. 12
11	0020213172	Pressure safeguard	VUW 242/5-3, with part 12
		Druckwächter	VUW 242/5-3, mit Pos. 12
11	0020213172	Pressure safeguard	VUW 242/5-5, with part 12
		Druckwächter	VUW 242/5-5, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 282/5-3, with part 12
		Druckwächter	VUW 282/5-3, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 282/5-5, with part 12
		Druckwächter	VUW 282/5-5, mit Pos. 12
11	0020213172	Pressure safeguard/switch	VUW 322/5-5, not for TR, with part 12
		Druckwächter	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 322/5-5, only for TR, with part 12
		Druckwächter	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 12
11	0020041905	Pressure safeguard/switch	VUW 362/5-5, with part 12
		Druckwächter	VUW 362/5-5, mit Pos. 12
12	0020041906	Hose set	
		Schlauch, Set	
13	0020051041	Guide plate	
		Leitblech	
13	0020051042	Guide plate	
		Leitblech	
14	0020041907	Insert	with part 16
		Einsatz, UDK	mit Pos. 16
15	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
16	980766	Seal	
		Dichtung (rot, klein)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
01	178965	Support	with parts 28,29,30,31,35,36,40,43,44
		Hydroplatte	mit Pos. 28,29,30,31,35,36,40,43,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 11-202/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 182/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 182/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 202/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 202/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 202/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 202/5-5, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 242/5-3, only for RU,SEE-INT,UA,TR,VE-RU, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 242/5-3, nur für RU,SEE-INT,UA,TR,VE-RU, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 242/5-3, only for VE-AR,VE-IL,VE-IR, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 242/5-3, nur für VE-AR,VE-IL,VE-IR, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 242/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 242/5-5, mit Pos. 30,44
02	0020020018	Heat exchanger dhw 11 (13) plates	VUW 282/5-3, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 11 (13) Platten	VUW 282/5-3, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 282/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 282/5-5, mit Pos. 30,44
02	0020038572	Heat exchanger dhw (19 plates)	VUW 322/5-5, not for TR, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 19 Platten	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 30,44
02	0020025041	Heat exchanger dhw (35 plates)	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 35 Platten	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 30,44
02	0020025041	Heat exchanger dhw (35 plates)	VUW 362/5-5, with parts 30,44
		Wärmetauscher BW, 35 Platten	VUW 362/5-5, mit Pos. 30,44
03	103430	Sensor NTC (DHW heat exchanger)	
		NTC-Fühler	
04	179031	Connection, brass	VUW 11-202/5-3, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 182/5-3, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 182/5-3, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 202/5-3, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 202/5-3, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 202/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 202/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 202/5-5, only for SEE-INT,TR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 202/5-5, nur für SEE-INT,TR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 242/5-3, only for RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 242/5-3, nur für RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 242/5-3, only for VE-AR,VE-IL,VE-IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 242/5-3, nur für VE-AR,VE-IL,VE-IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 242/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 242/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 242/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 242/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 282/5-3, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 282/5-3, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
04	179031	Connection, brass	VUW 282/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 282/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 282/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 282/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 322/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 322/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 322/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 322/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	179031	Connection, brass	VUW 362/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Messing	VUW 362/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Connection, composite	VUW 362/5-5, only for VE-AR,VE-IR, with parts 05,26,27,29,31,41,44
		Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VUW 362/5-5, nur für VE-AR,VE-IR, mit Pos. 05,26,27,29,31,41,44
05	179030	Filter	with parts 26,31
		Sieb	mit Pos. 26,31
06	0020059717	Sensor (water pressure)	with parts 27,41
		Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 27,41
07	179033	Pipe	with parts 31,40,42
		Rohr	mit Pos. 31,40,42
08	179034	Pipe	with parts 35,40,42
		Rohr, Warmwasser	mit Pos. 35,40,42
09	103429	Sensor NTC (DHW outlet pipe)	
		NTC-Fühler	
10	178988	Flow sensor	with parts 26,28,36,37
		Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,36,37
11	0020018067	Connection piece	with parts 26,35,37,38
		Anschlussstück	mit Pos. 26,35,37,38
12	0020018066	Tube	with part 38
		Rohr, Fülleinrichtung	mit Pos. 38
13	179037	Pipe	with parts 14,35,40,42
		Rohr	mit Pos. 14,35,40,42
14	074514	Filter	
		Sieb	
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 11-202/5-3, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 182/5-3, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 182/5-3, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 202/5-3, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 202/5-3, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 202/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 202/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 202/5-5, only for SEE-INT,TR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 202/5-5, nur für SEE-INT,TR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 242/5-3, only for RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 242/5-3, nur für RU,SEE-INT,TR,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 242/5-3, only for VE-AR,VE-IL,VE-IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 242/5-3, nur für VE-AR,VE-IL,VE-IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile


VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 242/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 242/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 242/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 242/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 282/5-3, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 282/5-3, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 282/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 282/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 282/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 282/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 322/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 322/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 322/5-5, only for SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 322/5-5, nur für SEE-INT,TR,VE-AR,VE-IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020132683	Diverter valve, brass	VUW 362/5-5, only for RU,UA,VE-RU, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Messing	VUW 362/5-5, nur für RU,UA,VE-RU, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Diverter valve, plastic	VUW 362/5-5, only for VE-AR,VE-IR, with parts 16,26,27,29,30,31,44
		Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VUW 362/5-5, nur für VE-AR,VE-IR, mit Pos. 16,26,27,29,30,31,44
16	178980	Bypass	with part 27
		Bypass	mit Pos. 27
17	179036	Pipe	with parts 31,40
		Rohr	mit Pos. 31,40
18	0020018068	Connection piece	with parts 39,40,42
		Anschlussstück, mit Fülleinrichtung	mit Pos. 39,40,42
19	0020018064	Ball valve	
		Ventil, Rückflussventil	
20	0020018065	Drain cock	with parts 38,39,46
		Ventil	mit Pos. 38,39,46
21	0020213167	Pump	VUW 11-202/5-3, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 182/5-3, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 182/5-3, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 202/5-3, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 202/5-3, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 202/5-5, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 202/5-5, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 242/5-3, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 242/5-3, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 242/5-5, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 242/5-5, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 282/5-3, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 282/5-3, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213167	Pump	VUW 282/5-5, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 282/5-5, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213168	Pump	VUW 322/5-5, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 322/5-5, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
21	0020213168	Pump	VUW 362/5-5, with parts 23,24,26,27,31,32,33,43,45
		Pumpe	VUW 362/5-5, mit Pos. 23,24,26,27,31,32,33,43,45
22	178985	Pressure relief valve, 3 bar	with parts 26,33
		Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,33
23	178984	Support	with parts 43,45
		Halter	mit Pos. 43,45

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08a Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208224	
24	104521	Automatic de-aerator	
		Schnellentlüfter	
25	178981	Clip	
		Klammer	
26	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
28	178966	Clip	
		Klammer, Blech	
29	193535	Gasket, Type-C (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
30	178969	Gasket, C-Type (PK10)	
		Dichtung, Typ-C (10 St.)	
31	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
32	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
33	178986	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
34	981165	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
35	981142	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
36	178991	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
37	981163	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
38	981146	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	981154	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
40	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
41	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
42	193598	Nut (PK4)	
		Mutter, Set a 4 St.	
43	0020107695	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
44	178968	Screw, (PK10)	
		Schraube, (10 St.)	
45	235756	Screw, tapping (ST 4,8x19)	
		Blechschraube (ST 4,8x19)	
46	0020010292	Handle, (PK2)	
		Griff, (2 St.)	
47	0020051043	Handle	
		Griff	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 11-202/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 11-202/5-3
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 182/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 182/5-3
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 202/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 202/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 202/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 202/5-5
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 242/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 242/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 242/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 242/5-5
01	181061	Expansion vessel 6 ltr.	VUW 282/5-3
		Ausdehnungsgefäß, 6 L	VUW 282/5-3
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 282/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 282/5-5
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 322/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 322/5-5
01	181057	Expansion vessel 10 ltr.	VUW 362/5-5
		Ausdehnungsgefäß, 10 L	VUW 362/5-5
02	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VUW 11-202/5-3, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 14,19,22
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VUW 182/5-3, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VUW 182/5-3, mit Pos. 14,19,22
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VUW 202/5-3, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VUW 202/5-3, mit Pos. 14,19,22
03	0020041919	Tube 11-20kW turbo	VUW 202/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 11-20kW Turbo	VUW 202/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VUW 242/5-3, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VUW 242/5-3, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VUW 242/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VUW 242/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VUW 282/5-3, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VUW 282/5-3, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VUW 282/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VUW 282/5-5, mit Pos. 14,19,22
03	0020041921	Tube 24-32kW turbo	VUW 322/5-5, not for TR, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 24-32kW Turbo	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 14,19,22
03	0020041922	Tube 36kW turbo	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 36 kW Turbo	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 14,19,22
03	0020041922	Tube 36kW turbo	VUW 362/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT li 36 kW Turbo	VUW 362/5-5, mit Pos. 14,19,22
04	0020200708	Tube	with parts 17,18,20,22
		Rohr	mit Pos. 17,18,20,22
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VUW 11-202/5-3, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VUW 182/5-3, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VUW 182/5-3, mit Pos. 14,18,19,25

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile


VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VUW 202/5-3, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VUW 202/5-3, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041927	Tube 11-20kW turbo	VUW 202/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 11-20 kW Turbo	VUW 202/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041928	Tube 24kW turbo	VUW 242/5-3, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Turbo	VUW 242/5-3, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041928	Tube 24kW turbo	VUW 242/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 24 kW Turbo	VUW 242/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041929	Tube 28+32kW turbo	VUW 282/5-3, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28+32 kW Turbo	VUW 282/5-3, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041929	Tube 28+32kW turbo	VUW 282/5-5, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28+32 kW Turbo	VUW 282/5-5, mit Pos. 14,18,19,25
05	0020041929	Tube 28+32kW turbo	VUW 322/5-5, not for TR, with parts 14,18,19,25
		Rohr, Hydraulik/PWT re. 28+32 kW Turbo	VUW 322/5-5, nicht für TR, mit Pos. 14,18,19,25
05	-	-	VUW 362/5-5, not for these appliances
		-	VUW 362/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 202/5-5, not for these appliances
		-	VUW 202/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 242/5-5, not for these appliances
		-	VUW 242/5-5, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
06	-	-	VUW 282/5-5, not for these appliances
		-	VUW 282/5-5, nicht für diese Geräte
06	0020041931	Tube 36kW	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT re 36 kW	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 14,19,22
06	0020041931	Tube 36kW	VUW 362/5-5, with parts 14,19,22
		Rohr, Schnittstelle/PWT re 36 kW	VUW 362/5-5, mit Pos. 14,19,22
07	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 202/5-5, not for these appliances
		-	VUW 202/5-5, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 242/5-5, not for these appliances
		-	VUW 242/5-5, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
07	-	-	VUW 282/5-5, not for these appliances
		-	VUW 282/5-5, nicht für diese Geräte
07	0020041930	Tube 36kW	VUW 322/5-5, only for TR, with parts 18,22,25
		Rohr, Pumpe-Schnittstelle 36 kW	VUW 322/5-5, nur für TR, mit Pos. 18,22,25
07	0020041930	Tube 36kW	VUW 362/5-5, with parts 18,22,25
		Rohr, Pumpe-Schnittstelle 36 kW	VUW 362/5-5, mit Pos. 18,22,25
08	0020041914	Tube	only for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG lang	nur für TR, mit Pos. 16,21,23

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



02 - 08 - 142.01

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

08b Hydraulic parts - Hydraulikteile

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0208142	
09	0020041915	Tube	not for TR, with parts 16,21,23
		Rohr, ADG kurz	nicht für TR, mit Pos. 16,21,23
10	0020023812	Adapter manometer	not for TR, with parts 15,16,21,24
		Adapter, Manometer 10/10	nicht für TR, mit Pos. 15,16,21,24
11	101271	Pressure gauge	not for TR, with parts 15,24
		Manometer	nicht für TR, mit Pos. 15,24
12	0020068120	Sensor, NTC 19mm	
		Fühler (NTC, 19mm)	
13	179030	Filter	with parts 17,20
		Sieb	mit Pos. 17,20
14	219621	Spring clamp, (PK10)	
		Klemmfeder, PWT (10 St.)	
15	0020107709	Support	not for TR
		Halter	nicht für TR
16	0020107694	Clip, (PK5)	
		Klammer, (5 St.)	
17	178992	Clip, (PK10)	
		Klammer, (10 St.)	
18	980765	Grommet	
		Dichtung (rot, groß)	
19	981151	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
20	193537	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
21	178993	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	
22	981140	Sealing ring, 3/4 (PK10)	
		Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
23	981149	Sealing ring, (PK10)	
		Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	981155	O-ring, (PK10)	not for TR
		O-Ring, (10 St.)	nicht für TR
25	193539	O-ring, (PK10)	
		O-Ring, (10 St.)	

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
01	0020216300	Casing	VUW 11-202/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 11-202/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216300	Casing	VUW 182/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 182/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216300	Casing	VUW 202/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 202/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 202/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 202/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216300	Casing	VUW 242/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 242/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 242/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 242/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216300	Casing	VUW 282/5-3, with parts 02,03,04
		Mantel	VUW 282/5-3, mit Pos. 02,03,04
01	0020216296	Casing	VUW 282/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 282/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216296	Casing	VUW 322/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 322/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
01	0020216296	Casing	VUW 362/5-5, with parts 02,03,04,16
		Mantel	VUW 362/5-5, mit Pos. 02,03,04,16
02	0020067507	Fuse 2,0 A T2H (PK10)	
		Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
03	0020213174	Knob	
		Knopf	
04	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
04	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
04	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
04	0020216972	Flap (kit)	VUW 202/5-5
		Klappe (Set)	VUW 202/5-5
04	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
04	0020216972	Flap (kit)	VUW 242/5-5
		Klappe (Set)	VUW 242/5-5
04	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
04	0020216972	Flap (kit)	VUW 282/5-5
		Klappe (Set)	VUW 282/5-5
04	0020216972	Flap (kit)	VUW 322/5-5
		Klappe (Set)	VUW 322/5-5
04	0020216972	Flap (kit)	VUW 362/5-5
		Klappe (Set)	VUW 362/5-5
05	0020202561	Display Pro	VUW 11-202/5-3
		Display Pro	VUW 11-202/5-3
05	0020202561	Display Pro	VUW 182/5-3
		Display Pro	VUW 182/5-3

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5


Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
05	0020202561	Display Pro	VUW 202/5-3
		Display Pro	VUW 202/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 202/5-5
		Display Plus	VUW 202/5-5
05	0020202561	Display Pro	VUW 242/5-3
		Display Pro	VUW 242/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 242/5-5
		Display Plus	VUW 242/5-5
05	0020202561	Display Pro	VUW 282/5-3
		Display Pro	VUW 282/5-3
05	0020202560	Display Plus	VUW 282/5-5
		Display Plus	VUW 282/5-5
05	0020202560	Display Plus	VUW 322/5-5
		Display Plus	VUW 322/5-5
05	0020202560	Display Plus	VUW 362/5-5
		Display Plus	VUW 362/5-5
06	0020202559	PCB	
		Leiterplatte	
07	0020136630	Cable, display	
		Kabel, Display	
08	-	-	wireless thermostat (accessory, cannot be delivered as spare part)
		-	kabelloses Thermostat (Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar)
09	0020200703	Spacer	
		Abstandhalter	
10	0020200688	Supply harness	only for TR
		Kabelbaum	nur für TR
10	0020210121	Cable	only for SEE
		Kabel	nur für SEE
11	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
12	0020213178	Wiring harness	VUW 11-202/5-3
		Kabelbaum	VUW 11-202/5-3
12	0020213178	Wiring harness	VUW 182/5-3
		Kabelbaum	VUW 182/5-3
12	0020213178	Wiring harness	VUW 202/5-3
		Kabelbaum	VUW 202/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 202/5-5
		Kabelbaum	VUW 202/5-5
12	0020213178	Wiring harness	VUW 242/5-3
		Kabelbaum	VUW 242/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 242/5-5
		Kabelbaum	VUW 242/5-5
12	0020213178	Wiring harness	VUW 282/5-3
		Kabelbaum	VUW 282/5-3
12	0020216294	Wiring harness	VUW 282/5-5
		Kabelbaum	VUW 282/5-5
12	0020216294	Wiring harness	VUW 322/5-5
		Kabelbaum	VUW 322/5-5
12	0020216294	Wiring harness	VUW 362/5-5
		Kabelbaum	VUW 362/5-5

www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5, VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

12 Control box - Schaltkasten

VUW 182/5-3, VUW 11-202/5-3, VUW 202/5-3, VUW 202/5-5, VUW 242/5-3, VUW 242/5-5,
VUW 282/5-3, VUW 282/5-5, VUW 322/5-5, VUW 362/5-5

Pos.	Art.-No Teile-Nr.	Part Bezeichnung	Type, note Typ, Bemerkung
		0212072	
13	0020200713	Wiring harness	VUW 11-202/5-3
		Kabelbaum	VUW 11-202/5-3
13	0020200713	Wiring harness	VUW 182/5-3
		Kabelbaum	VUW 182/5-3
13	0020200713	Wiring harness	VUW 202/5-3
		Kabelbaum	VUW 202/5-3
13	0020200713	Wiring harness	VUW 202/5-5
		Kabelbaum	VUW 202/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VUW 242/5-3
		Kabelbaum	VUW 242/5-3
13	0020200713	Wiring harness	VUW 242/5-5
		Kabelbaum	VUW 242/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VUW 282/5-3
		Kabelbaum	VUW 282/5-3
13	0020200713	Wiring harness	VUW 282/5-5
		Kabelbaum	VUW 282/5-5
13	0020200713	Wiring harness	VUW 322/5-5
		Kabelbaum	VUW 322/5-5
13	0020200716	Wiring harness	VUW 362/5-5
		Kabelbaum	VUW 362/5-5
14	0020210117	Plug	
		Stopfen	
15	078533	Cable fixation	
		Zugentlaster, Set	
16	-	-	VUW 11-202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 11-202/5-3, nicht für diese Geräte
16	-	-	VUW 182/5-3, not for these appliances
		-	VUW 182/5-3, nicht für diese Geräte
16	-	-	VUW 202/5-3, not for these appliances
		-	VUW 202/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 202/5-5
		Deckel	VUW 202/5-5
16	-	-	VUW 242/5-3, not for these appliances
		-	VUW 242/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 242/5-5
		Deckel	VUW 242/5-5
16	-	-	VUW 282/5-3, not for these appliances
		-	VUW 282/5-3, nicht für diese Geräte
16	0020216303	Cover	VUW 282/5-5
		Deckel	VUW 282/5-5
16	0020216303	Cover	VUW 322/5-5
		Deckel	VUW 322/5-5
16	0020216303	Cover	VUW 362/5-5
		Deckel	VUW 362/5-5
17	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
18	-	-	not for these appliances
		-	nicht für diese Geräte
19	0020197541	Cable	
		Kabel	
20	0020216997	Spacer	
		Abstandhalter	

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Notes - Notizen

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▪ 42859 Remscheid ▪ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▪ www.vaillant.de ▪ info@vaillant.de

www.pvzip.ru

0020220728_00 INT 04/2015 Subject to alteration / Änderungen vorbehalten