
# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

04 - Горелка, теплообменник




www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

04 - Горелка, теплообменник

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020135129 | Теплообменник первичный | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 03, 09, 16, 18, 27 |
| 02 | 981227 | Прокладка, DN 80 EPDM | |
| 03 | 0020135107 | Кабель | VU INT IV 166/5-5 R2 |
| 04 | 0020135117 | Держатель, Первичный ТО | с поз. 07 |
| 05 | 0020135112 | Держатель, первичный т.о. | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 07, 08 |
| 06 | 0020135116 | держатель, первичный теплообменник верхн. | только для VU INT IV 386/5-5 R2, с поз. 07, 08 |
| 07 | 0020133828 | Винт, (x10) | |
| 08 | 0020136643 | Винт, (x10) | |
| 09 | 0020143489 | Изоляция, 16 мм с клипсой | |
| 10 | - | - | Не для этого аппарата |
| 11 | - | - | Не для этого аппарата |
| 12 | 0020223029 | Горелка | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 13, 14 |
| 13 | 105900 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, (x10) | |
| 14 | 981103 | Прокладка, горелка | |
| 15 | 193595 | Изолирующая пластина | с поз. 13, 14 |
| 16 | 0020025929 | Комплект прокладок, фланец горелки, сервисный комплект | с поз. 18, 23 |
| 16 | 0020218247 | Комплект прокладок, электрод. Сервисный комплект II | с поз. 18, 22, 23, 24 |
| 17 | 0020135118 | Фланец горелки | с поз. 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 18 | 0020026537 | Гайка, (x5) | |
| 19 | 193597 | Винт, (x10) | |
| 20 | 193594 | Прокладка | |
| 21 | 161245 | Смотровое стекло | |
| 22 | 0020133816 | Электрод (розжиг и ионизация) | с поз. 23, 24 |
| 22 | 0020218247 | Комплект прокладок, электрод. Сервисный комплект II | с поз. 16, 18, 23, 24 |
| 23 | 981330 | Прокладка, Электрод розжига | |

www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

04 - Горелка, теплообменник

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 24 | 0020198257 | Винт, (x10) | |
| 25 | 0020135119 | Кабель | |
| 25 | 0020075412 | Штекер (Розжиг) | |
| 26 | - | - | недоступно как запчасть, см. поз. 28 |
| 27 | 0020135121 | Зажим | |
| 28 | 0020184119 | Сифон | с поз. 26, 27 |
| 29 | - | - | Не для этого аппарата |
| 30 | 0020077919 | Прокладка круглого сечения, (x5) | |
| 31 | 0020144602 | Шланг, Конденсат | |
| 32 | - | - | Не для этого аппарата |


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

05 - Газовый тракт




www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

05 - Газовый тракт

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 00 | 0020175903 | Комплект переналадкина природный газ | VU INT IV 166/5-5 R2, на природный газ H, не проказано на схеме |
| 00 | 0020175905 | Комплект переналадки, на P | VU INT IV 166/5-5 R2, на сжиженный газ P, не проказано на схеме |
| 01 | 0020135147 | Воздуховод | только для VU INT IV 166, 246/5-5 R2 |
| 02 | 0020135150 | Держатель, Воздуховод | только для VU INT IV 166, 246/5-5 R2 с поз. 05, 06, 07 |
| 03 | 0020135148 | Воздуховод | только для VU INT IV 306, 346, 386/5-5 R2 |
| 04 | 0020135151 | Держатель, Воздуховод | только для VU INT IV 306, 346, 386/5-5 R2 с поз. 05, 06, 07 |
| 05 | 0020026537 | Гайка, (x5) | |
| 06 | 0020135152 | Подкладная шайба, (x10) | |
| 07 | 0020133833 | Винт, (x10) | |
| 08 | 0020135138 | Вентилятор | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 09, 11, 12, 20, 23, 24 |
| 09 | 193594 | Прокладка | |
| 10 | 0020233882 | Кабель, Вентилятор 230V | только для VU INT IV 386/5-5 R2 |
| 11 | 193597 | Винт, (x10) | |
| 12 | 0020135120 | Прокладка круглого сечения, Venturi, (x5) | |
| 13 | 0020135122 | Трубка Вентури | VU INT IV 166/5-5 R2, Внимание: В должны использовать повторно предварительное сопло (Pos. 15)! с поз. 12, 14, 19, 20 |
| 14 | 0020136647 | Крышка, над  Вентури | |
| 15 | 0020135126 | Предварит. сопло + Кодирующий штекер (желтый) | Для природного газа, с поз. 12, 19, 20 |
| 15 | 0020135128 | Предварит. сопло + Кодирующий штекер (серый) | для сжиженного пропана, с поз. 12, 19, 20 |
| 16 | 0020136636 | Зажим (клипса), (x10) | |
| 17 | 0020135149 | Прокладка, Труба приточного воздуха | |
| 18 | 0020135136 | Газовая труба | с поз. 12, 19, 20 |

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

www.pvzip.ru

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

05 - Газовый тракт


| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 19 | 0020135135 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 20 | 981142 | Прокладка прямоуг. сечения, 1/2, (x10) | |
| 21 | 0020146733 | Газовая арматура, с регулятором | VU INT IV 166/5-5 R2, для природного и сжиженного газа, с поз. 09, 20, 23 |
| 21a | 0010025794 | Крышка, защита мотора (x5) | |
| 22 | 0020135145 | держатель, Газовая арматура | с поз. 09, 11, 20, 23, 24 |
| 23 | 108628 | Винт, (x10) | |
| 24 | 509685 | Винт, (x10) | |
| 25 | 0020141340 | Газовая труба, верхн. | с поз. 20 |
| 26 | - | - | Не для этого аппарата |
| 27 | 0020242590 | Газовая труба, нижн. | с поз. 20, 28 |
| 28 | 0020136643 | Винт, (x10) | |

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

07 - Детали облицовки




boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

07 - Детали облицовки

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | - | - | Не для этого аппарата |
| 02 | - | - | Не для этого аппарата |
| 03 | - | - | Не для этого аппарата |
| 04 | 0020141349 | Шильдик, описание аппарата | |
| 05 | 0020144590 | Облицовка, передн. (plus) | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 06, 06a, 07, 08, 09, 10 |
| 06 | 0020144594 | Крышка | с поз. 06a, 07, 09, 10 |
| 06a | 0020144609 | Ручка | с поз. 07 |
| 07 | 0020068136 | Магнит, (x2) | |
| 08 | 105839 | Винт с шестигранной головкой, (x10) | |
| 09 | 193538 | Винт, (x10) | |
| 10 | 0020144595 | Шарнир | с поз. 09 |
| 11 | 0020144596 | Адаптер 60/100 | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 12, 13 |
| 12 | 147392 | колпак, (x5) | |
| 13 | 981233 | Прокладка, DN 60 EPDM | VU INT IV 166/5-5 R2 |
| 14 | - | - | Не для этого аппарата |
| 15 | - | - | Не для этого аппарата |
| 16 | 180987 | Держатель | |
| 16 | 0020130588 | Крепежный комплект, винты и дюбели | не показан |
| 17 | 0020144593 | Облицовка, Боковая часть | с поз. 18 |
| 18 | 0020136643 | Винт, (x10) | |
| 19 | 0020144598 | держатель, Расширительный бак | с поз. 18 |
| 20 | - | - | Не для этого аппарата |


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08a - Гидравлические части (Гидроблок)




www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08a - Гидравлические части (Гидроблок)

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | 0020046782 | Гидроблок | с поз. 19, 20, 24, 25, 27 |
| 01a | 0020052070 | Заглушка, компл. из 2 шт. | с поз. 31 |
| 01b | 0010025790 | Держатель, VC, трубы нагревателя | с поз. 19 |
| 02 | 0020140559 | Подключение, Подача (Пластмасса) | с поз. 03, 17, 18, 20, 24, 27, 30 |
| 03 | 179030 | Сетка | с поз. 17, 27 |
| 04 | 179033 | Труба, | с поз. 22, 26, 27 |
| 05 | 0020132683 | Приоритетный переключающий клапан, Смешение | с поз. 17, 20, 24, 25, 27 |
| 06 | 178980 | Байпас | с поз. 07, 18 |
| 07 | 981165 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 08 | 180999 | Труба, | с поз. 26, 27 |
| 09 | 178983 | Насос | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 10,13,17,18,19,21,24,25,27,28,29, 30 |
| 10 | 104521 | Воздухоотводчик | |
| 11 | 178985 | Предохранительный клапан 3 Бар | с поз. 17, 28 (латунь) |
| 11 | 0020275015 | Предохранительный клапан 3 Бар | с поз. 17, 28 (пластик) |
| 12 | 0020039723 | Прокладка | |
| 13 | 178984 | Держатель | с поз. 19, 21 |
| 14 | 0020144603 | Кабельная уплотнительная втулка | |
| 15 | 0020144599 | Зажим (клипса), (x5) | |
| 16 | 178981 | Скоба | |
| 17 | 178992 | Зажим, (x10) | |
| 18 | 0020107694 | Зажим, (x5) | |
| 19 | 0020107695 | Винт, (x10) | |
| 20 | 0020133828 | Винт, (x10) | |
| 21 | 0020133833 | Винт, (x10) | |
| 22 | 0020144600 | Гайка, G3/4, (x4) | |
| 23 | 509120 | Прокладка, (x10) | |
| 24 | 193535 | Прокладка, Typ-C, (x10) | |

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08a - Гидравлические части (Гидроблок)

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 25 | 178969 | Прокладка, Тур-С, (x10) | |
| 26 | 981140 | Прокладка прямоуг. сечения, 3/4, (x10) | |
| 27 | 193537 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 28 | 178986 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 29 | 193539 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 30 | 178993 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 31 | 981142 | Прокладка прямоуг. сечения, 1/2, (x10) | |
| 32 | 0020010298 | Прокладка прямоуг. сечения, (x10) | |
| 33 | 0020010297 | Труба, предохр.вентиль (медь) | с поз. 32 |


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08b - Гидравлические части




www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08b - Гидравлические части


| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | 181051 | Расширительный бак 10 л. | с поз. 16 |
| 02 | 0020144598 | держатель, Расширительный бак | с поз. 03 |
| 03 | 0020136643 | Винт, (x10) | |
| 04 | 0020144605 | Труба,ADG | с поз. 15, 16, 20 |
| 05 | - | - | Не для этого аппарата |
| 06 | 0020144608 | Адаптер | с поз. 15, 20 |
| 07 | 0020144606 | Манометр | с поз. 15, 20 |
| 07a | - | - | Не для этого аппарата |
| 08 | 193592 | NTC-датчик, 19 мм | |
| 09 | 0020059717 | Датчик давления воды | с поз. 15, 20 |
| 10 | 0020087657 | Адаптер | с поз. 15, 17, 20 |
| 11 | 0020068956 | Труба, телескопич. (компл.) | VU INT IV 166/5-5 R2, с поз. 17, 18 |
| 12 | 0020068958 | Труба, | с поз. 10, 13, 15, 17, 19, 20 |
| 12a | - | - | Не для этого аппарата |
| 12b | - | - | Не для этого аппарата |
| 12c | - | - | Не для этого аппарата |
| 13 | 103417 | Зажим, (x10) | |
| 14 | 178992 | Зажим, (x10) | |
| 15 | 0020107694 | Зажим, (x5) | |
| 16 | 981149 | Прокладка прямоуг. сечения, (x10) | |
| 17 | 103415 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 18 | 193537 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 19 | 193539 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |
| 20 | 178993 | Прокладка круглого сечения, (x10) | |

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08c - Гидравлические части (Монтажный комплект)




02 - 08 - 125.01

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

08c - Гидравлические части (Монтажный комплект)


| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 00 | 022751 | Труба, G3/4 x 22, (x2) | не показан,с поз. 03 |
| 01 | 083437 | Обжимное соединение, R3/4 x 15 | не показан, для подключения газа |
| 02 | - | - | Не для этого аппарата |
| 03 | 981140 | Прокладка прямоуг. сечения, 3/4, (x10) | |
| 04 | - | - | не для этих аппаратов, см. поз. 13 |
| 05 | - | - | Не для этого аппарата |
| 06 | - | - | Не для этого аппарата |
| 07 | - | - | Не для этого аппарата |
| 08 | - | - | Не для этого аппарата |
| 09 | - | - | Не для этого аппарата |
| 10 | - | - | Не для этого аппарата |
| 11 | - | - | Не для этого аппарата |
| 12 | - | - | Не для этого аппарата |
| 13 | 0020017772 | Сервисный кран лев. + прав. | с поз. 03 |
| 14 | 0020010297 | Труба, предохр.вентиль (медь) | с поз. 15 |
| 15 | 0020010298 | Прокладка прямоуг. сечения, (x10) | |
| 16 | - | - | недоступно как запчасть |
| 17 | - | - | Не для этого аппарата |

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

12 - Блок электроники




www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

# Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU INT IV 166/5-5 R2

12 - Блок электроники

| Поз. | Артикульный номер | Описание | Указание, замечание |
|---|---|---|---|
| 01 | 0010028086 | Плата управления | с поз. 22 |
| 02 | 0020135157 | Кабельный жгут | VU INT IV 166/5-5 R2 |
| 03 | 0020135154 | Кабельный жгут | VU INT IV 166/5-5 R2 |
| 04 | - | - | Не для этого аппарата |
| 05 | 0020136635 | Корпус, Задняя стенка | с поз. 06 |
| 06 | 0020067507 | Предохранитель, 2,0 A T2H, (x10) | |
| 07 | 0020136631 | Корпус, передняя часть (plus) | с поз. 10, 11, 12, 13 |
| 08 | 0020136628 | Дисплей | |
| 09 | 0020136630 | Кабель, Дисплей | |
| 10 | - | - | Не доступна как запчасть, см. поз. 07 |
| 11 | 0020136640 | Крышка, подключение диагностики | |
| 12 | 0020136633 | Крышка, регулятор (plus) | |
| 13 | 0020136642 | Ручка, Сетевой выключатель (plus) | |
| 14 | 0020136643 | Винт, (x10) | |
| 15 | - | - | VU INT IV 166/5-5 R2, Не для этих аппаратов |
| 16 | 0020144611 | Держатель, Блок электроники, (x2) | с поз. 14 |
| 17 | 193583 | держатель, (x2) | VU INT IV 166/5-5 R2 |
| 18 | 193585 | держатель, (x2) | только для VU INT IV 386/5-5 R2 |
| 19 | - | - | Не для этого аппарата |
| 20 | 078533 | кабельный зажим, компл. | |
| 21 | 139438 | Заглушка,маленькая | |
| 22 | 0020136646 | Штекерное соединение, ProE , компл. | |
| 22 | 733746 | Штекер,бирюзовый | голубоватый (синий) из комплекта 0020136392 |
| 23 | 0020135126 | Предварит. сопло + Кодирующий штекер (желтый) | для природный газ |
| 23 | 0020135128 | Предварит. сопло + Кодирующий штекер (серый) | для сжиженный газ (пропан) |

www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru