
Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

04 - Горелка и теплообменник



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

04 - Горелка и теплообменник


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020271250	Теплообменник	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 03, 13, 15
02	981227	Прокладка, DN 80 EPDM	
03	0020252122	Изоляция, 24 мм	
04	0020135117	Держатель, Первичный ТО	с поз. 07
05	0020135115	Держатель, первичный т.о.	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 07, 08
06	0020135116	держатель, первичный теплообменник верхн.	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 07, 08
07	0020133828	Винт, (x10)	
08	0020136643	Винт, (x10)	
09	0020268753	Горелка	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 10, 11
10	105900	Винт со сферо-цилиндрической головкой, (x10)	
11	981103	Прокладка, горелка	
12	193595	Изолирующая пластина	с поз. 11, 15
13	0020025929	Комплект прокладок, фланец горелки, сервисный комплект	с поз. 15 ,19
14	0020268751	Фланец	с поз. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20
15	0020026537	Гайка, (x5)	
16	193597	Винт, (x10)	
17	193594	Прокладка	
18	0020246709	Электрод розжига	с поз. 19, 20
19	981330	Прокладка, Электрод розжига	
20	0020198257	Винт, (x10)	
21	0020240263	Сифон	
22	-	-	Не для этого аппарата

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

05 - Газовая арматура



02-05-039

www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

05 - Газовая арматура

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020268767	Воздуховод	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 05
02	0020135151	Держатель, Воздуховод	с поз. 03, 04
03	0020135152	Подкладная шайба, (x10)	
04	0020133833	Винт, (x10)	
05	981111	Прокладка	
06	0020268755	Вентилятор	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 07, 12, 15, 16
07	981104	Прокладка	
08	0020268756	Трубка Вентури	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 07, 09, 11, 12, 15
09	0020268760	Прокладка круглого сечения, (x10)	
10	0020268759	Газовая труба	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 09, 11, 12
11	0020268761	Зажим (клипса), (x10)	
12	981140	Прокладка прямоуг. сечения, 3/4, (x10)	
13	0020268758	Газовая арматура	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 12, 15
14	0020213915	Трансформатор розжига	с поз. 15
15	108628	Винт, (x10)	
16	509685	Винт, (x10)	
17	0020268757	держатель, Газовая арматура	с поз. 12, 15

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

05 - Комплекты переналадки


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	0020262474	Комплект переналадки SI,GR,EE,LT,LV,BG,RU,UA,BY, MD,KZ,TR	не показан

boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant
www.pvzip.ru

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

07 - Детали облицовки



www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

07 - Детали облицовки

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020144592	Облицовка, передн. (plus)	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 06
02	0020144594	Крышка	с поз. 03, 05, 07, 08
03	0020144609	Ручка	с поз. 07
04	0020141349	Шильдик, описание аппарата	
05	0020144595	Шарнир	
06	105839	Винт с шестигранной головкой, (x10)	
07	0020068136	Магнит, (x2)	
08	193538	Винт, (x10)	
09	0020144593	Облицовка, Боковая часть	с поз. 10
10	0020136643	Винт, (x10)	
11	0020268742	Дроссельная шайба дымохода	VU 486/5-5 (INT IV)
12	0020170811	Адаптер, 80/125	с поз. 13, 14
13	0020195490	колпак, (x5)	
14	981227	Прокладка, DN 80 EPDM	
15	0020072997	Держатель	
16	-	-	Не для этого аппарата


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08 - Гидроблок



www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08 - Гидроблок

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020268773	Насос	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 02
02	180918	Прокладка круглого сечения, (x10)	
03	0020268775	Подключение, насос	с поз. 02, 05
04	0020268772	Подключение, насос	с поз. 02
05	509685	Винт, (x10)	
06	0020268776	Сепаратор	с поз. 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12
07	0020268781	Манометр	
08	0020268778	Фильтр	с поз. 09, 10
09	0020268777	Уплотнительное кольцо	с поз. 10
10	0020268779	Винт, (x4)	
11	0020143508	Воздухоотводчик	
12	0020268780	Шланг	
13	0020268783	Держатель	с поз. 05


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08a - Гидравлические части



www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08a - Гидравлические части


Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020268744	Коллектор	с поз. 02
02	0020218790	Винт, (x10)	
03	0020213900	Реле давления	
04	0020268746	Шланг, реле давления	VU 486/5-5 (INT IV)
05	0020268745	Шланг	с поз. 06
06	0020144600	Гайка, G3/4, (x4)	
07	0020268782	Подключение, газ	с поз. 10
08	0020144603	Кабельная уплотнительная втулка	
09	509120	Прокладка, (x10)	
10	981140	Прокладка прямоуг. сечения, 3/4, (x10)	
11	0020268795	Газовая труба	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 10
12	0020268791	Зажим (клипса), (x10)	
13	0020268792	Труба,	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 16, 17
14	193592	NTC-датчик, 19 мм	VU 486/5-5 (INT IV)
15	103417	Зажим, (x10)	
16	0020268790	Прокладка круглого сечения, (x10)	
17	103415	Прокладка круглого сечения, (x10)	VU 486/5-5 (INT IV)
18	0020143502	Датчик	
19	0020107694	Зажим, (x5)	
20	0020268786	Проставка	
21	0020268788	Труба,	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 16, 17, 19

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08b - Детали для подключения



02-08-306

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

08b - Детали для подключения

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020268797	Предохранительный клапан, 4 Бар	с поз. 07
02	0020268800	Подключение	с поз. 05, 07
03	080075	Обжимное соединение R1	
04	0020268799	Подключение	с поз. 05
05	193579	Прокладка прямоуг. сечения, (x2)	
06	0020199480	Клапан опорожнения	
07	981140	Прокладка прямоуг. сечения, 3/4, (x10)	
08	0020268879	Колпачок	
09	0020215129	Шланг	


www.pvzip.ru

boilersp@mail.ru (915) 481-31-32 www.pvzip.ru Запчасти Vaillant

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

12 - Блок электроники



www.pvzip.ru

Запчасти Vaillant www.pvzip.ru (915) 481-31-32 boilersp@mail.ru

Настенные газовые конденсационные котлы VC,VU

VU 486/5-5 (INT IV)

12 - Блок электроники

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020280590	Плата управления	
02	0020244430	Дисплей	
03	0020136631	Корпус, передняя часть (plus)	с поз. 09, 10, 11, 12
04	0020141346	Корпус, Задняя стенка	с поз. 19
05	0020136630	Кабель, Дисплей	
06	0020268769	Кабельный жгут, 24В	
07	0020268771	Кабельный жгут, 230V	
08	193585	держатель, (x2)	VU 486/5-5 (INT IV)
09	-	-	Недоступно для заказа, см. поз. 03
10	0020136640	Крышка, подключение диагностики	
11	0020136633	Крышка, регулятор (plus)	
12	0020136642	Ручка, Сетевой выключатель (plus)	
13	0020144611	Держатель, Блок электроники, (x2)	с поз. 13
14	0020144612	держатель, удлиннение	VU 486/5-5 (INT IV), с поз. 15
15	0020136643	Винт, (x10)	
16	078533	кабельный зажим, компл.	
17	0020210117	Заглушка	
18	0020136646	Штекерное соединение, ProE , компл.	
19	251957	Предохранитель, 4 A T4H, (x10)	
20	0020135164	Кабель питания	

www.pvzip.ru
boilersp@mail.ru
(915) 481-31-32
www.pvzip.ru
Запчасти Vaillant